

SUPRA

Переходи на новый уровень!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФЕН ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС БЫТОВОЙ

PHS-1410



- Мощность 1400 Вт
- 2 скорости воздушного потока
- Складная ручка
- Покрытие корпуса «soft touch»
- Защита от перегрева
- Удобная петля для подвешивания
- Насадка-концентратор
- Цвет: синий

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности	3
Комплектация	3
Описание модели	4
Эксплуатация прибора	4
Чистка прибора	5
Безопасная утилизация	5
Технические характеристики	5

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение фена SUPRA. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если фен перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прибор предназначен исключительно для бытового применения. Прибор не предназначен для использования на улице.

Перед использованием фена полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Достаньте прибор из коробки и уберите упаковочные материалы подальше от маленьких детей, т.к. они могут быть для них опасными.
2. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым поломкам, которые не покрываются гарантией.
3. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
4. Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор, это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе прибора обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
5. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки и установки или снятия насадок.
6. Запрещается изменение прибора или использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.
7. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
8. Запрещается перекручивать или обматывать шнур питания вокруг прибора во время хранения, т.к. это может привести к его излому.
9. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
10. Запрещается работать с прибором мокрыми руками, а также когда вы находитесь в ванной или душе.
11. При работе с прибором не допускайте, чтобы он мог упасть в воду. Если такое произошло, немедленно отключите его от электросети.
12. Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите прибор от электросети, т.к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.
13. Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. Обратитесь к квалифицированному электрику.
14. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
15. При возникновении каких-либо неисправностей в работе прибора немедленно отключите его от электросети.
16. Во время работы отдельные части прибора сильно нагреваются. Избегайте контакта нагретых частей с кожей, в особенности с глазами, ушами, лицом и шеей.
17. Ничем не перекрывайте вентиляционные отверстия прибора, это может привести к его перегреву.
18. Регулярно вычищайте волосы и пыль из вентиляционных отверстий, в противном случае они могут засориться, что приведет к перегреву прибора.
19. Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
20. Храните прибор в недоступном для детей месте.
21. Не позволяйте детям использовать фен без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
22. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
23. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
24. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фен – 1

Руководство по эксплуатации – 1

Гарантийный талон – 1

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



- A. Насадка-концентратор
- B. Складная ручка
- C. Переключатель режимов
- D. Петля для подвешивания
- E. Воздуховыпускная решетка

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Подключите фен к электрической розетке.
2. Переверните переключатель режимов в положение I (MED), чтобы фен начал работать на средней скорости. Такой режим подходит для деликатной сушки и укладки. Переверните переключатель режимов в положение II (MAX), чтобы фен начал работать на максимальной скорости. Этот режим подходит для быстрой сушки и укладки.
3. По окончании работы переведите переключатель режимов в положение 0.
4. Отключите фен от электросети.

НАСАДКА-КОНЦЕНТРАТОР

Насадка-концентратор позволяет более точно направлять поток воздуха для просушивания определенных участков.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Прибор оборудован системой защиты от перегрева, которая в случае перегрева автоматически отключает питание прибора и, таким образом, прекращает нагрев. Если сработала система защиты от перегрева и прибор выключился автоматически, переведите переключатель режимов в положение 0 и отключите прибор от электросети. Подождите, пока прибор остынет. Перед тем, как снова включить его, убедитесь, что в задней воздухозаборной решетке не застряли волосы, пыль или грязь. Подключите прибор к розетке и продолжите работу.

Если защита от перегрева сработает снова, отключите прибор от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

ЧИСТКА ПРИБОРА

ВНИМАНИЕ!

Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети и дайте ему остыть. Запрещается погружать прибор в воду или использовать агрессивные или абразивные средства для его чистки.

1. Регулярно чистите фен, не допускайте, чтобы на нем скапливались волосы и пыль.
2. Для удаления загрязнений протирайте поверхность фена сухой или чуть влажной тканью.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240В, ~50Гц

Мощность: 1400 Вт

Благодарим Вас за выбор техники **SUPRA**.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонг Конг (НК), Китай.

Сделано в Китае.

Товар сертифицирован в соответствии с законом "О защите прав потребителей"

Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год



Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете узнать по телефону горячей линии **8-800-100-333-1** или на сайте **www.supra.ru**, а так же отправив запрос на **supra@supra.ru**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийный талон

Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев, но не более 24 месяцев со дня производства.
2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
4. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.
5. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- неправильной установки или транспортировки;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы;
- попадания внутрь корпуса прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- повреждения животными;
- ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов рабочих параметров телекоммуникационных и кабельных сетей;
- использования изделия в промышленных или коммерческих целях.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Изделие: _____

Модель: _____

Версия: _____

Дата: _____

Серийный номер:



Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

МП