


Инструкция по эксплуатации



K9524X6

904504

 **NEFF**

Содержание

Указания по утилизации	2	Замораживание и хранение	
Указания по безопасной		продуктов	9
эксплуатации	2	Режим суперзамораживания	9
Знакомство с холодильником	4	Замораживание продуктов	10
Панель управления	4	Размораживание продуктов	11
Температура окружающей среды и		Выключение холодильника	11
вентиляция	5	Размораживание и чистка	
Подключение холодильника	5	холодильника	12
Включение холодильника	6	Советы по экономии	
Установка температуры	6	электроэнергии	13
Размещение продуктов	6	Информация о шумах	
Индикатор температуры	7	при работе холодильника	13
Оснащение холодильного		Самостоятельное устранение	
отделения	8	мелких неисправностей	14
		Сервисная служба	15

Изготовитель не исключает возможности распространения данной инструкции также на новые модели продукции, которые будут выведены на рынок после изготовления тиража этой инструкции по эксплуатации при условии, что новые модели продукции будут идентичны актуальным с точки зрения особенностей их эксплуатации.

Право на внесение изменений изготовитель оставляет за собой.

Данная инструкция по эксплуатации распространяется также на модели K4434X6IE, K9514X6.

Указания по утилизации

Утилизация упаковочных материалов

Упаковка защищает Ваш новый холодильник от повреждений при транспортировке. Все использованные материалы безвредны для окружающей среды и после утилизации могут использоваться повторно. Пожалуйста, внесите Ваш вклад в охрану окружающей среды, обеспечив правильную утилизацию упаковочных материалов.

Пожалуйста, узнайте в магазине, где Вы купили холодильник, или в местных административных органах о действующих способах утилизации упаковочного материала.

Утилизация старого прибора

Старый прибор не является совершенно ненужным мусором! Благодаря безопасной для окружающей среды утилизации содержащиеся в нем ценные материалы могут быть использованы повторно.

 Этот прибор соответствует европейской директиве 2002/96/EG по утилизации старых электронных и электрических приборов (WEEE), которая определяет порядок возврата и утилизации старых приборов в рамках Европейского Союза.

Предупреждение

У отслужившего свой срок холодильника:

1. Выньте вилку электропитания из сетевой розетки.
2. Отрежьте провод электропитания и выбросите его вместе с вилкой.

Холодильные аппараты содержат хладагенты и изолирующие газы. Хладагенты и газы требуют специальных мер по утилизации. Не повредите трубы контура охлаждения до квалифицированной утилизации.

Указания по безопасной эксплуатации

Перед вводом холодильника в эксплуатацию

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и монтажу! Она содержит важную информацию по установке и эксплуатации холодильника и указания по уходу за ним.

Сохраните инструкцию для дальнейшего использования или для следующего владельца холодильника.

Техническая безопасность

□ Данный холодильник содержит небольшое количество безвредного для окружающей среды, но горючего хладагента R600a. Следите за тем, чтобы при транспортировке и монтаже холодильника не были повреждены трубы контура охлаждения. В случае утечки хладагент может вызвать поражение глаз или воспламениться.

В экстремных случаях

- Не допускайте открытого пламени или искрения рядом с холодильником.
- Выньте вилку из сетевой розетки.
- Хорошо проветрите в течение нескольких минут помещение, в котором установлен холодильник.
- Вызовите Сервисную службу.

Чем больше хладагента в холодильнике, тем больше должен быть объем помещения, в котором он установлен. Если возникает утечка в помещении слишком малого объема, то может образоваться горючая смесь газа с воздухом.

Помещение должно иметь минимальный объем, исходя из расчета 1 м³ на 8 г хладагента. Количество хладагента в Вашем холодильнике указано на типовой табличке, расположенной внутри прибора.

- Замену провода электропитания и другие ремонтные работы имеют право производить только квалифицированные специалисты Сервисной службы. Из-за неправильно проведенных монтажных и ремонтных работ может возникнуть значительная опасность для пользователя.

При эксплуатации холодильника

- Никогда не используйте электрические приборы внутри холодильника (например, нагреватели, электрические мороженицы и т.д.). **Опасность взрыва!**
- Никогда не используйте паровые очистители при размораживании и чистке холодильника! При соприкосновении с находящимися под током электрическими деталями пар может привести к короткому замыканию! **Опасность поражения электрическим током!**
- Никогда не храните изделия, которые содержат горючие газы-вытеснители (например, аэрозоли), или взрывчатые вещества в холодильнике. **Опасность взрыва!**
- Не используйте цокольную часть, полки, двери и т.д. в качестве подножки или опоры.
- Для размораживания и чистки прибора выньте вилку электропитания из сетевой розетки или выключите предохранитель. При вынимании вилки из розетки тяните за вилку, а не за шнур.
- Крепкие алкогольные напитки должны храниться только в вертикальном положении, в плотно закрытых бутылках.
- Не допускайте попадания масла или жира на пластмассовые детали или уплотнитель двери, так как пластмассовые детали и уплотнитель двери могут стать пористыми.
- Никогда не загораживайте и не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Не храните в морозильном отделении жидкости в бутылках и банках (в особенности напитки с высоким содержанием углекислоты). Бутылки и банки могут лопнуть!
- Замороженные продукты из морозильного отделения нельзя сразу же брать в рот. **Опасность обморожения!**
- Страйтесь как можно меньше касаться руками замороженных продуктов, мороженого или трубок испарителя и т.д. **Опасность обморожения!**
- Никогда не соскрабайте иней и не отдирайте замороженные продукты, которые примерзли к стенкам морозильного отделения, ножом или острыми предметами. При этом Вы можете повредить трубы с хладагентом. Вытекающий хладагент может воспламениться или вызвать повреждение глаз.

Если дома есть дети

- Не допускайте детей к упаковке. Играя с упаковочными коробками и пластиковыми пленками, они могут в них завернуться и задохнуться!
- Не разрешайте детям играть с холодильником!
- Если на холодильнике есть замок, храните ключ в недоступном для детей месте!

Общие правила

Этот холодильник предназначен:

- для охлаждения и замораживания продуктов;
- для приготовления льда.

Данный прибор предназначен для использования только в домашнем хозяйстве.

Холодильник соответствует требованиям директивы ЕС 89/336/EEC по защите от радиопомех.

Контур охлаждения прошел проверку на герметичность.

Данный прибор соответствует требованиям по технике безопасности для электрических приборов (EN 60335/2/24).

Знакомство с холодильником

Эта инструкция по эксплуатации распространяется на различные модели холодильников. В зависимости от модели на рисунках возможны некоторые отличия в деталях оснащения.

Пример оснащения

Рис. 1

- 1 Выключатель освещения
 - 2 Главный выключатель
 - 3 Панель управления/внутреннее освещение
 - 4 Полки в холодильном отделении
 - 5 Бокс для овощей
 - 6 Поддон для хранения замороженных продуктов
 - 7 Календарь морозильного отделения
 - 8 Отделение для масла и сыра
 - 9 Полка для яиц
 - 10 Полка для тюбиков и небольших банок
 - 11 Полка для больших бутылок
-
- A Холодильное отделение (от +3 до +8°C)
 - B Морозильное отделение (от -18°C и ниже)

Панель управления

Рис. 2

- 1 Главный выключатель «вкл/выкл».
- 2 Кнопка установки температуры
Нажмите кнопку до тех пор, пока не загорится индикаторная лампочка нужной температуры.
- 3 Лампочки индикации температуры
Цифры рядом с зелеными лампочками означают температуру холодильного отделения в °C. Горящая лампочка показывает установленную температуру. Лампочка мигает, когда установленная температура еще не достигнута.
- 4 Примечание: установленная в холодильном отделении более низкая температура приводит к снижению температуры в морозильном отделении.
Под индицируемой температурой понимается усредненная за холодильный цикл температура холодильного отделения.

4 Кнопка «super»

Служит для включения и выключения режима суперзамораживания. При включении этого режима загорается желтая индикаторная лампочка.

Режим суперзамораживания используется для замораживания большого количества свежих продуктов. В зависимости от количества продуктов его следует включать максимум за 24 часа до закладывания свежих продуктов.

В морозильном отделении создается очень низкая температура. Через 60 часов прибор автоматически переключается на температуру, установленную перед включением режима суперзамораживания.

Внимание! При включении режима суперзамораживания в холодильном отделении могут также создаваться более низкие температуры.

Температура окружающей среды и вентиляция

Климатический класс прибора указан на типовой табличке с техническими характеристиками. Он указывает интервал температур окружающей среды, в котором можно эксплуатировать холодильник. Типовая табличка находится слева внизу в холодильном отделении.

Климатический класс	Допустимая температура окружающей среды
SN	от +10 до 32°C
N	от +16 до 32°C
ST	от +18 до 38°C
T	от +18 до 43°C

Недопустимо или допустимо лишь на короткое время снижение температуры окружающей среды ниже минимального допустимого уровня. В противном случае в морозильном отделении установится очень высокая температура, и замороженные продукты могут оттаять.

Вентиляция

Воздух с задней стороны холодильника нагревается. Нагретый воздух должен иметь возможность беспрепятственно удаляться. В противном случае холодильная машина вынуждена будет работать в интенсивном режиме, в результате чего возрастет потребление электроэнергии. Поэтому никогда не закрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия!

Подключение холодильника

После установки холодильника следует подождать не менее 30 минут, прежде чем его включать. Во время транспортировки прибора масло, содержащееся в компрессоре, могло попасть в систему охлаждения.

Перед первым включением прибора проведите чистку холодильника внутри (см. раздел «Размораживание и чистка холодильника»).

Розетка должна располагаться в доступном месте. Холодильник подключается к сети напряжения переменного тока 220-240 В/50 Гц через установленную в соответствии с предписаниями заземленную розетку. Розетка должна быть защищена предохранителем, рассчитанным на ток не менее 10 А.

Если холодильник должен эксплуатироваться в неевропейской стране, убедитесь, что напряжение питания и вид тока на типовой табличке совпадают с параметрами в Вашей сети электропитания. Типовая табличка располагается внутри холодильника, слева внизу.

При необходимости кабель для подключения прибора к сети разрешается заменять только квалифицированному электромонтеру.

⚠ Предупреждение!

Никогда не подключайте холодильник к энергозэкономичным вилкам или к инверторам, которые преобразуют постоянное напряжение в переменное напряжение 230 В (например, солнечные батареи, судовые электрические установки).

Включение холодильника

Рис. 2

Нажмите кнопку главного выключателя **1**. Загорится внутреннее освещение, мигает лампочка индикации температуры.

На заводе-изготовителе в холодильном отделении установлена температура +5°C.

Мы рекомендуем Вам установить температуру +4°C.

Чувствительные продукты не должны храниться при температуре выше +4°C.

Установка температуры

Установленное значение температуры можно изменить, см. описание панели управления.

Примечания:

Рис. 3

При работе холодильника на задней стенке холодильного отделения образуются капли конденсата или иней. Задняя стенка размораживается автоматически, и талая вода стекает по сливному желобу в испарительный поддон.

Содержите в чистоте сливной желоб и дренажное отверстие, чтобы талая вода могла беспрепятственно стекать.

Размещение продуктов

Обратите внимание на температурные зоны в холодильном отделении!

Благодаря циркуляции воздуха в холодильном отделении создаются зоны с различной температурой:

□ **Зона самых низких температур** находится между стрелкой на боковой стенке холодильника и расположенной под ней стеклянной полкой (рис. 10).

Указание: храните здесь чувствительные продукты (например, рыбу, колбасу, мясо).

□ **Зона самых высоких температур** находится на самом верху двери.

Указание: храните здесь, например, сыр и масло. При подаче на стол сыр сохраняет свой аромат, а масло остается мягким, и его удобно намазывать на хлеб.

При размещении продуктов обратите внимание

Храните продукты хорошо упакованными или закрытыми. В этом случае сохраняются аромат, внешний вид и свежесть продукта. Кроме того, Вы избежите переноса вкуса с одного продукта на другой, а также изменения цвета пластмассовых деталей.

Мы рекомендуем размещать продукты следующим образом:

- **В морозильном отделении:** замороженные продукты, кубики льда, мороженое.
- **На полках** холодильного отделения (сверху вниз): хлебобулочные изделия, готовые блюда, молочные продукты, мясо и колбаса.
- **В боксе для овощей:** овощи, фрукты, салат.
- **На дверных полках** (сверху вниз): масло, сыр, яйца, тюбики, маленькие бутылки, большие бутылки, молоко, пакеты с соком.

Полезный объем

Полезный объем указан на типовой табличке внутри холодильника.

Индикатор температуры

(не для всех моделей)

Не подставляйте индикатор температуры под прямые солнечные лучи и не берите его в рот.

Индикатор показывает температуру ниже +4°C и служит для правильной установки температуры с помощью регулятора температуры.

Установите регулятор температуры в соответствии с температурой окружающей среды между 2 и 3. При возможности более точной настройки установите температуру от +4°C и ниже.

Примерно через 12 часов, когда температура опустится ниже +4°C, цвет индикатора температуры изменится: из черного он станет зеленым с хорошо читаемыми буквами «O.K.» (если индикатор температуры не изменил свой цвет, продолжайте постепенно понижать температуру).



Правильная установка



Температура очень высокая, установите более низкую температуру

Оснащение холодильного отделения

Полки на двери и в холодильном отделении можно переставлять в соответствии с Вашими индивидуальными потребностями: сдвиньте полку вперед, опустите ее вниз и снимите с направляющих (рис. 4). Поднимите дверную полку и выньте ее (рис. 5).

Специальное оснащение

(не для всех моделей)

Бокс для овощей и фруктов с регулятором температуры и влажности

Рис. 6

Для **длительного хранения** фруктов, овощей и салата сдвиньте регулятор вправо, вентиляционные отверстия открыты, влажность уменьшается, температура воздуха понижается.

Для **краткосрочного хранения** сдвиньте регулятор влево, вентиляционные отверстия закрыты, влажность воздуха увеличивается, температура повышается.

Полка с изменяемой конфигурацией

Рис. 7

Переднюю половину прозрачной полки с изменяемой конфигурацией можно вынуть и затем задвинуть назад под задней половиной полки с изменяемой конфигурацией. Благодаря этому на расположенной ниже полке можно хранить высокие предметы (например, высокие банки, бутылки).

Выдвижной контейнер для колбасы и сыра

Рис. 8

Для закладывания и извлечения продуктов контейнер можно вынуть из холодильника. Для этого приподнимите его и выньте. Держатель контейнера можно перемещать.

Фиксатор бутылок

Рис. 9

Фиксатор предотвращает опрокидывание бутылок при открывании и закрывании двери холодильника.

Замораживание и хранение продуктов

Покупка замороженных продуктов

Упаковка не должна быть повреждена. Срок хранения не должен быть просчен.

Температура в морозильнике магазина должна быть не выше -18°C.

Замороженные продукты транспортируйте, по возможности, в теплоизолированной сумке и сразу же кладите их в морозильное отделение.

Хранение замороженных продуктов

- Для того, чтобы обеспечить беспрепятственную циркуляцию воздуха в холодильнике, необходимо задвинуть боксы для замороженных продуктов внутрь до упора.
- Если Вы закладываете в морозильное отделение очень много продуктов, их можно уложить непосредственно на решетки и дно морозильного отделения. Для этого боксы для хранения замороженных продуктов выдвиньте вперед до упора, приподнимите спереди и выньте из холодильника (**рис. 11**).

Ванночка для льда

(не для всех моделей)

Рис. 12

Заполненную на 3/4 водой ванночку для льда поместите в морозильное отделение.

Чтобы облегчить извлечение кубиков льда из ванночки, поместите ее на короткое время под струю воды или слегка согните ее.

Режим суперзамораживания

Если в морозильном отделении уже хранятся замороженные продукты, то за несколько часов до укладывания в него свежих продуктов следует включить режим суперзамораживания.

Как правило, бывает достаточно 4-6 часов. Однако если Вы собираетесь использовать максимальную производительность морозильного отделения, то режим суперзамораживания следует включить за 24 часа до начала замораживания продуктов. Небольшое количество продуктов можно заморозить без использования режима суперзамораживания.

Для включения режима суперзамораживания просто нажмите кнопку суперзамораживания (**рис. 2/4**).

Режим суперзамораживания автоматически отключается через 60 часов.

Замораживание продуктов

Продукты следует замораживать как можно быстрее для того, чтобы сохранить их витамины, пищевую ценность, внешний вид и вкус; не следует превышать максимальную производительность при замораживании продуктов.

Если замораживать продукты в боксах, то максимальная производительность при замораживании слегка снижается.

Максимальная производительность при замораживании

Сведения о максимальном количестве продуктов, которое можно заморозить в Вашем холодильнике в течение 24 часов, Вы найдете на типовой табличке.

Максимальная производительность при замораживании достигается на верхней решетке.

Уже замороженные продукты не должны соприкасаться со свежими продуктами, которые еще только будут замораживаться.

Герметично упакуйте продукты, чтобы они не потеряли свой вкус и не высохли.

Внимание!

Не используйте для упаковки продуктов или для закрывания контейнеров вредные для здоровья материалы.

Для упаковки пригодны:

пластиковая пленка, пленочный рукав из полиэтилена, алюминиевая фольга и контейнеры для замораживания продуктов.

Для герметичного закрывания упаковки пригодны:

резиновые кольца, зажимы из пластмассы, веревка, морозоустойчивая клейкая лента.

Сроки хранения замороженных продуктов

При средней температуре можно хранить:

- ❑ рыбу, колбасу, готовые блюда, кондитерские изделия – до 6 месяцев;
- ❑ сыр, птицу и мясо – до 8 месяцев;
- ❑ овощи, фрукты – до 12 месяцев.

Календарь морозильного отделения

(не для всех моделей)

Рис. 13

Цифры рядом с символами показывают допустимое время хранения в месяцах для конкретного замороженного продукта. При покупке замороженных продуктов обратите внимание на дату изготовления или на сроки употребления продукта в пищу.

Аккумулятор холода

Положите аккумулятор холода (если имеется) в морозильное отделение и дайте ему замерзнуть. При замораживании в морозильном отделении свежих продуктов, положите аккумулятор холода на уже замороженные продукты. Он предотвращает нагревание замороженных продуктов.

Если в морозильном отделении нет ранее замороженных продуктов, положите аккумулятор холода на свежие продукты, которые предстоит заморозить. Это ускорит замораживание.

Аккумулятор холода замедляет нагревание замороженных продуктов питания в случае отключения напряжения в электросети. Аккумулятор холода можно вынуть из холодильника и использовать для временного хранения продуктов питания в холодном состоянии, например, в теплоизолированной сумке.

Размораживание продуктов

В зависимости от вида продукта и метода его приготовления Вы можете выбрать одну из следующих возможностей:

- размораживание при комнатной температуре;
- размораживание в холодильном отделении;
- размораживание в электрической духовке, с использованием конвекции горячего воздуха или без нее;
- размораживание в микроволновой печи.

Примечание:

Подтаявшие или совсем оттаявшие замороженные продукты не следует замораживать снова. Только после переработки этих продуктов (путем варки или жаренья) Вы можете заморозить готовое блюдо. Срок хранения при этом должен быть меньше максимального.

Выключение холодильника

Нажмите на кнопку «вкл/выкл» (рис. 2/1). Лампочка индикации температуры (рис. 2/3) гаснет, охлаждение и освещение выключаются.

Отключение холодильника на длительный срок

Если Вы не будете пользоваться холодильником в течение длительного времени:

1. Выньте вилку из сетевой розетки.
2. Почистите холодильник.
3. Оставьте дверь холодильника открытой.

Размораживание и чистка холодильника

Морозильное отделение

- ❑ Храните выдвижные боксы морозильного отделения (за исключением среднего) вместе с продуктами в прохладном месте. Аккумуляторы холода (если имеются) положите на продукты.
- ❑ Выньте вилку холодильника из розетки или выключите предохранитель.
- ❑ Для сбора талой воды освободите от продуктов и оставьте в холодильнике средний выдвижной бокс (**рис. 14**).
- ❑ После размораживания морозильного отделения вылейте собранную талую воду. Оставшуюся на дне морозильного отделения воду вытряните губкой. Пополните холодильник.
- ❑ Снова вставьте вилку в розетку, включите предохранитель.

Размораживающие аэрозоли

Выполняйте указания изготовителя.

Внимание!

Размораживающие аэрозоли могут образовывать взрывоопасные газы, содержать повреждающие пластмассу растворители или газы-вытеснители, быть вредными для здоровья.

Помощь при размораживании

Поместите в морозильное отделение на подставке кастрюлю с горячей водой.

Холодильное отделение

На задней стенке внутри холодильного отделения образуются капли воды или иней. Оттаивание инея происходит автоматически. Образующаяся при этом талая вода стекает через сточный желоб (**рис. 3**) в испарительный поддон.

- ❑ Выньте вилку из розетки или выключите предохранитель.
- ❑ Для чистки используйте воду с небольшим количеством мягкого моющего средства.

Внимание!

Регулярно чистите сливной желоб и дренажное отверстие (**рис. 3**) для свободного слива талой воды. Чистите сливной желоб с помощью ватных палочек или подобных предметов.

Используемая для чистки вода не должна стекать через сливное отверстие в испарительный поддон.

Уплотнитель двери следует только промыть чистой водой и вытереть насухо.

Используемая для чистки вода не должна попадать на панель управления или в систему освещения.

Не используйте для чистки абразивные или кислотосодержащие чистящие средства, а также растворители.

Не мойте полки и контейнеры в посудомоечной машине, они могут деформироваться.

Советы по экономии электроэнергии

- ❑ Холодильник следует устанавливать в сухом, хорошо проветриваемом помещении! На холодильник не должны падать прямые солнечные лучи, и он не должен находиться рядом с источниками тепла (отопительной батареей, плитой). При необходимости установите теплоизоляционные панели.
- ❑ Теплые продукты питания и напитки следует сначала охладить до комнатной температуры и лишь потом закладывать их в холодильник.
- ❑ Для размораживания кладите замороженные продукты в холодильное отделение. Таким образом можно использовать холод замороженных продуктов для охлаждения продуктов в холодильном отделении.
- ❑ Открывайте дверь холодильника на как можно более короткое время.
- ❑ Регулярно размораживайте и чистите холодильник.
- ❑ Регулярно чистите заднюю сторону прибора с помощью пылесоса или кисточки, чтобы предотвратить повышенный расход электроэнергии.

Информация о шумах при работе холодильника

Нормальные рабочие шумы

Гудение создается двигателем (компрессором) при работе. При включении компрессора гудение на короткое время усиливается.

Булькающие, жужжащие или журчащие шумы – хладагент протекает по трубкам.

Щелчки всегда слышны, когда термореле включает или выключает двигатель.

Шумы, которые можно легко устраниТЬ

Выдвижные боксы, корзины или полки болтаются или застрияли

Пожалуйста, убедитесь, что они установлены правильно, и при необходимости установите их правильно.

Бутылки и предметы посуды касаются друг друга

Пожалуйста, установите бутылки и предметы посуды таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом.

Самостоятельное устранение мелких неисправностей

Перед вызовом Сервисной службы:

Проверьте, не сможете ли Вы самостоятельно устранить неисправность, руководствуясь нижеприведенными указаниями.

Вы должны оплачивать вызов специалиста Сервисной службы для консультации даже во время гарантийного периода!


Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
В холодильнике не работает внутреннее освещение.	Перегорела лампа.	Замените перегоревшую лампу (рис. 15/В). 1. Выньте вилку из розетки или выключите предохранитель. 2. Снимите плафон, потянув его с задней стороны. 3. Замените лампу (220-240 В, цоколь Е14, мощность см. на перегоревшей лампе).
	Заедает переключатель освещения (рис. 15/А).	Проверьте, двигается ли переключатель освещения.
Мокрое дно в холодильном отделении.	Засорилось отверстие для стока талой воды (рис. 3).	Прочистите желоб и отверстие для стока талой воды (см. «Размораживание и чистка холодильника»).
В холодильном отделении слишком низкая температура.	Установлена слишком низкая температура.	Установите более высокую температуру.
Холодильная машина включается чаще и на более длительное время.	Закрыты вентиляционные отверстия.	Удалите предметы, закрывающие вентиляционные отверстия.
Холодильник не охлаждает.	Не включен главный выключатель.	Нажмите на кнопку главного выключателя.
	Отключение напряжения в электросети; сработал предохранитель; вилка не до конца вставлена в розетку.	Проверьте, есть ли напряжение в электросети, не сработал ли предохранитель.
Мигает лампочка индикации температуры (рис. 2/3).	Слишком часто открывалась дверь холодильника.	Не открывайте дверь без необходимости.
	Заложено слишком много продуктов.	Пред закладыванием продуктов включите режим суперзамораживания.

Сервисная служба


Адрес и телефонный номер ближайшей к Вам мастерской Сервисной службы Вы можете найти в данной брошюре или в гарантийном талоне. При вызове специалистов из Сервисной службы, сообщите им, пожалуйста, номер модели (E-Nr.) и заводской номер (FD-Nr.) Вашего холодильника.

Вы найдете эти данные на типовой табличке (**рис. 16**).


Сообщив номер модели и заводской номер прибора, Вы сможете предотвратить ненужные поездки и связанные с ними дополнительные расходы.




1




2




3




4




5




6




7




8




9



10




11




12




13




14



15











16



Указания по монтажу

Техника плоских шарниров





Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является.