

- MANICURE & PEDICURE SYSTEM •
- НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА •

MODEL VEM-104  
МОДЕЛЬ VEM-104

**VES**electric

## INSTRUCTION MANUAL ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**VES ELECTRIC SPAIN**

08013 Barcelona, Spain  
Tel.: 34 93 4588562



VES ELECTRIC SPAIN

## НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

МОДЕЛЬ VEM-104

### Перед первым использованием набора внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраняйте ее.

- Данный набор предназначен для использования исключительно в бытовых целях.
- Не пытайтесь силой вставлять вилку сетевого шнура в неподходящую к вилке розетку. Перед включением в розетку убедитесь, что величина и тип напряжения в ней совпадают с указанными на приборе. Не допускайте попадания воды внутрь прибора и на сам прибор.

### ВНЕШНИЙ ВИД И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

#### футляр / прибор / насадки / сетевой адаптер / зарядное устройство

• Для использования любой из девяти насадок к прибору, просто вставьте ее в гнездо на передней части прибора. Для отсоединения просто выньте насадку из гнезда.

• “полировочный” диск: для выравнивания неровных краев ногтей после их стрижки и для полирования поверхности ногтей.

• диски “грубого” и “тонкого” устранения шероховатостей: для обработки твердой кожи на пятках, подошве и в тех местах, где имеется твердая кожа - выберите подходящий для Вашей кожи диск

• диски для “грубого” и “тонкого” придания формы: для придания формы толстым и тонким ногтям - выравнивают и придают форму Вашим ногтям - выберите наиболее подходящий Вашим ногтям.

• “конусная” насадка: для обработки шершавой кожи и мозолей

- насадка с “толстым” наконечником: для обработки толстых ногтей на пальцах ног
- насадка с “тонким” наконечником: для удаления мертвой кожи и обработки вросших ногтей - используйте насадку с одновременными движениями снаружи-внутри.
- “удалитель кутикулы”: поднимает кутикулу.



### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- вставьте вилку сетевого шнура в розетку, предварительно убедившись, что тип и величина напряжения в розетке соответствуют указанным на приборе - набор готов к работе
- выберите необходимую насадку и, включив прибор кнопкой, начинайте обработку
- для достижения лучшего результата не мойте руки, или ноги перед использованием прибора, сделайте это после обработки
- после обработки Вы можете покрыть ногти лаком и высушить их - вставьте штекер сетевого адаптера в гнездо на задней крышке футляра - включится режим сушки - поместите руку под нижнюю часть прибора.

### ВНИМАНИЕ:

Лицам, страдающим диабетом, или лицам со сниженной чувствительностью рук рекомендуется во время работы регулярно делать перерывы для контроля процесса обработки.

**Примечание:** прибор может работать как от сетевого адаптера, так и от встроенных аккумуляторов.

### УХОД И ОЧИСТКА

- сетевой адаптер разработан специально для данного прибора; поврежденный адаптер может быть заменен только на оригинальный, рекомендованный производителем
- избегайте падений прибора, чтобы не допустить повреждения внутренних частей прибора
- обязательно вынимайте вилку сетевого шнура из розетки перед очисткой прибора
- не используйте жидкие или абразивные чистящие средства для очистки поверхности прибора и футляра - протирайте поверхности влажной тряпочкой
- после 70-90 использований насадки можно очищать спиртосодержащей жидкостью

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прибор не нуждается в техническом обслуживании. Смазывать прибор нет необходимости. Перед очисткой прибора отключите его от сети и протрите поверхность влажной тряпочкой. При скручивании сетевого шнура аккуратно распрямите его перед использованием прибора.

**ВНИМАНИЕ:**

В случае неисправности не ремонтируйте прибор самостоятельно. Обращайтесь в Сервисный центр к квалифицированному персоналу.

**ХРАНЕНИЕ**

Если набор не используется, отключайте вилку сетевого шнура от розетки. Храните набор в недоступном для детей месте. Никогда не наматывайте сетевой шнур вокруг набора во избежание повреждения шнура. Обращайтесь с сетевым шнуром с аккуратностью.

**ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ**

- перед первым использованием без сетевого адаптера необходимо полностью зарядить аккумуляторы в течение 24 часов
- при дальнейшем использовании прибора время зарядки аккумуляторов составит 6 часов до полной зарядки
- для зарядки переведите переключатель на приборе в положение “выкл”; подсоедините прибор к сетевому адаптеру, а вилку сетевого шнура - к розетке, на приборе загорится индикатор зарядки; перед использованием прибора отсоедините сетевой адаптер

**ПИТАНИЕ ОТ СЕТЕВОГО АДАПТОРА**

- используйте только поставляемый с прибором сетевой адаптер
- вставьте штекер сетевого адаптера в гнездо на задней части прибора, а вилку сетевого шнура - в розетку
- если в приборе нет аккумуляторов, подождите 30 секунд до полного набора мощности

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

При использовании электрических приборов, особенно в присутствии детей, соблюдайте меры предосторожности, включая следующие:

- не допускайте попадания воды внутрь прибора и на сам прибор
- после каждых 20 минут непрерывного использования прибор необходимо отключать на 15 минут

Во избежание поражения электрическим током:

- перед подключением к розетке убедитесь, что величина и тип напряжения в ней соответствуют указанным на приборе
- отключайте прибор от сети сразу же после использования. Не используйте прибор во время принятия ванны или душа.
- не храните прибор в таких местах, откуда он может упасть и получить повреждения

- не используйте вблизи воды, не помещайте прибор в воду, или в другие жидкости
- при попадании прибора в воду, не прикасаясь к нему, немедленно отключите его от сети

**ВНИМАНИЕ:**

Во избежание пожара, или поражения электротоком:

- не оставляйте включенный в розетку прибор без внимания
- особую осторожность соблюдайте, если прибор используется детьми, на детях, вблизи детей, а также инвалидов
- используйте прибор только по его прямому назначению, как описано в данной инструкции; не используйте насадки, не рекомендованные производителем
- не используйте прибор, если поврежден сетевой шнур, вилка, если прибор работает неподобающим образом, если прибор подвергся ударам, если прибор поврежден, или подвергался воздействию воды - обратитесь в Сервисный центр для проверки и возможного ремонта
- держите прибор и сетевой шнур подальше от источников тепла; не наматывайте сетевой шнур вокруг прибора
- никогда не используйте во время сна
- не роняйте прибор и не помещайте посторонние предметы в открытые отверстия прибора
- не используйте прибор вне помещений, а также там, где применяются аэрозоли, или кислородные смеси
- не носите и не перемещайте прибор за сетевой шнур
- не накрывайте прибор - чрезмерный нагрев может послужить причиной пожара или поражения электротоком
- насадки во время использования могут нагреться - дайте им остыть перед их повторным использованием, или заменой
- не используйте прибор с понижающим трансформатором