

**SUPRA**

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **СОКОВЫЖИМАЛКА**

# **JES-1840**



- Тип управления: механический
- Две скорости отжима
- «Арочный» замок крышки.
- Замок крышки с защитой от включения.
- Емкости для мякоти и сока в комплекте.
- Емкость для сока с пеноотделителем и крышкой
- Мощность: 750Вт

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение соковыжималки SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации соковыжималки и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и, если соковыжималка перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

## СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности .....	3
Комплектация .....	5
Устройство прибора .....	5
Эксплуатация соковыжималки.....	6
Чистка и уход.....	9
Возможные неисправности и способы их устранения.....	10
Безопасная утилизация.....	11
Технические характеристики .....	11

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

### ВНИМАНИЕ:

**Убедитесь в том, что напряжение, указанное на соковыжималке, соответствует напряжению электросети. Используемое напряжение указано на маркировочной площадке на нижней части соковыжималки.**

Перед началом эксплуатации электрического прибора ознакомьтесь с основными мерами безопасности во избежание возникновения пожара, поражения электрическим током, травм или порчи прибора.

Внимательно изучите настоящую инструкцию, даже если вы хорошо знакомы с прибором.

Во избежание поражения электрическим током запрещается погружать в воду корпус электродвигателя, сетевой шнур или вилку.

Не следует использовать абразивные вещества для очистки прибора, чтобы не повредить его поверхность.

Не позволяйте детям играть с прибором.

Запрещается оставлять работающую соковыжималку без присмотра.

Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки:

- перед разборкой или сборкой;
- перед чисткой;
- по окончанию использования прибора.

Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь к квалифицированным специалистам авторизованного сервисного центра.

При любых неисправностях соковыжималки обращайтесь в авторизованные центры производителя.

При первых признаках повреждения или износа - фильтр следует заменить!

Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать соковыжималку. Неквалифицированный ремонт не только лишает права на гарантийное обслуживание, но и может стать причиной травм или поражения электрическим током.

Используйте только оригинальные комплектующие детали.

Не допускайте касания шнуром горячих поверхностей и нахождения шнура в тех местах, где до него может дотянуться ребенок.

Запрещается использовать и помещать соковыжималку или ее части рядом с горячими поверхностями (газовой или электрической плитой, или духовкой).

Относитесь бережно к сетевому шннуру. Никогда не выдергивайте вилку из розетки, держась за сетевой шнур.

Прибор предназначен только для выжимания сока в нормальных домашних условиях. Соковыжималка не предназначена для применения в коммерческих или промышленных целях, а также для использования на улице.

Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Перед включением соковыжималки убедитесь, что она полностью и правильно собрана. Замок крышки должен быть заперт.

Не открывайте замок крышки во время работы соковыжималки. Сначала выключите соковыжималку и дождитесь остановки фильтра.

Запрещается использовать соковыжималку непрерывно более 40 секунд, чтобы избежать перегрева двигателя. Делайте перерывы (3-5 минут) в работе, чтобы двигатель мог остыть, особенно при работе с твердыми фруктами и овощами.

## **ВНИМАНИЕ:**

**Запрещается толкать овощи и фрукты в загрузочную горловину вручную. Пользуйтесь только прилагаемым толкателем.**

**Не касайтесь ножей в основании фильтра, они очень острые.**

## **ВНИМАНИЕ:**

**Несоблюдение мер по безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего использования пароварки, снимает ее с гарантийного обслуживания.**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Соковыжималка в сборе  
Ёмкость для сока  
Ёмкость для мякоти  
Руководство по эксплуатации  
Гарантийный талон

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ СОКОВЫЖИМАЛКИ

### Общая информация

Мощность соковыжималки позволяет выжимать сок даже из твердых фруктов или овощей. Тем не менее, она не подходит для приготовления сока из слишком твердых, волокнистых фруктов и овощей, например, сахарного тростника, а также фруктов с высоким содержанием крахмала.

Запрещается выжимать сок из продуктов с твёрдыми косточками!

Отдельная емкость для мякоти облегчает чистку соковыжималки.

Устойчивые к коррозии стальные ножи фильтра предназначены для более длительной работы и гигиены.

Замок крышки предназначен для обеспечения безопасной эксплуатации.

Специальное место для хранения сетевого шнура уменьшает площадь занимаемого пространства на столе, облегчает хранение соковыжималки и безопасность её эксплуатации.

Соковыжималка предназначения для получения витаминизированного и обогащенного минералами сока из свежих фруктов и овощей при помощи фильтра. Мякоть автоматически скапливается в специальном контейнере, который легко вынимается и чистится. Мякоть может быть использована для приготовления супов, соусов, джемов и десертов.

Овощи и фрукты перед отжимом сока должны быть тщательно вымыты. Обязательно нужно очищать их от твердой кожуры, например, следует очищать апельсины, ананасы, сырую свеклу. Удаляйте все косточки, зернышки и крупные семечки. Разрезайте крупные фрукты и овощи на кусочки, соответствующие диаметру загрузочной горловины.

### Подготовка к использованию

1. Вымойте все съемные части соковыжималки (см. раздел «Чистка и уход»).
2. Достаньте шнур питания из отсека для шнура питания.
3. Установите на корпус сборник сока.
4. Установите на место емкость для мякоти. Для этого слегка наклоните емкость вперед, вставьте верхнюю часть емкости под край сборника сока, а затем подтолкните нижнюю часть.

Если во время выжимки сока вам потребуется выбросить скопившуюся мякоть, сначала выключите соковыжималку, а затем осторожно отсоедините ёмкость для мякоти. Перед повторным включением соковыжималки обязательно установите ёмкость для мякоти на место.

4. Установите фильтр в сборник сока. Убедитесь, что он надёжно зафиксирован.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

5. Установите крышку.
6. Закройте замок крышки, при этом должны раздаться щелчки. Убедитесь, что замок зафиксировался с обеих сторон крышки.
7. Установите толкател в загрузочную горловину.
8. Установите емкость для сока под носик для слива сока, накройте её крышкой, чтобы сок не расплескивался.

## **Выжимка сока**

Соковыжималка будет работать, только если она правильно собрана и замок крышки зафиксирован с обеих сторон крышки.

1. Вымойте фрукты или овощи. При необходимости нарежьте их на кусочки, чтобы они свободно проходили в загрузочную горловину.
2. Убедитесь, что емкость для сока и емкость для мякоти стоят на своих местах, а также в том, что переключатель скоростей находится в положении «О» (т.е. соковыжималка выключена).
3. Подключите вилку сетевого шнура к электрической розетке.
4. Регулятором скоростей выберите нужный режим: I (высокая скорость) или II (обычная скорость).

Скорость I подходит для приготовления сока из мягких фруктов или овощей, а также ягод, например, дыни, винограда, томатов, огурцов, малины.

Скорость II подходит для приготовления сока из любых фруктов и овощей.

5. Загружайте подготовленные фрукты или овощи в загрузочную горловину. Проталкивайте их легким нажатием на толкател. Не прилагайте при этом излишних усилий, т.к. это может привести к образованию затора или повреждению фильтра.

## **ВНИМАНИЕ:**

**Запрещается проталкивать продукты или производить очистку загрузочной горловины во время работы соковыжималки вручную или при помощи других предметов. Для этих целей используйте только толкател.**

**Запрещается использовать соковыжималку непрерывно более 40 секунд, чтобы избежать перегрева двигателя. Делайте перерывы в работе длительностью 3-5 минут, чтобы двигатель мог остыть, особенно при работе с твердыми фруктами и овощами.**

6. По окончанию работы выключите соковыжималку, переведя переключатель скоростей в положение «О».
7. Отключите соковыжималку от электросети и проведите ее чистку.

**Внимание: Перед тем как снять крышку, дождитесь остановки фильтра.**

## Полезные рекомендации

Используйте свежие фрукты и овощи, т.к. в них содержится больше сока.

Для приготовления сока с помощью соковыжималки наиболее подходят ананасы, свекла, стебли сельдерея, яблоки, груши, огурцы, морковь, шпинат, дыня, томаты, апельсины и виноград.

Нет необходимости очищать фрукты или овощи от тонкой кожицы. Счищать следует только жесткую кожуру.

Извлекайте косточки, семечки и зернышки, очищайте апельсины от белых прослоек, т.к. они могут придать соку горький привкус.

При приготовлении яблочного сока имейте в виду, что чем сочнее яблоко, тем более светлый из него получается сок. Насыщенность сока зависит от типа используемых яблок. Яблочный сок быстро темнеет, вы можете замедлить этот процесс, если добавите в него несколько капель лимонного сока.

Фрукты с большим содержанием крахмала, например, бананы, папайя, авокадо, инжира и манго, не подходят для выжимки сока с помощью соковыжималки. Используйте блендер или кухонный комбайн для обработки таких фруктов.

С помощью соковыжималки можно получить сок из некоторых сортов листьев и стеблей, например, из листьев салата или стеблей сельдерея.

Сок следует пить сразу после приготовления, т.к. при контакте с воздухом содержание витаминов в соке, его питательная ценность и вкусовые качества теряются.

Чтобы получить максимальное количество сока, следует плавно и медленно погружать толкатель в загрузочную горловину, не вызывая замедления скорости вращения фильтра.

## ЧИСТКА И УХОД

Производите тщательную чистку соковыжималки после каждого использования. Предварительно убедитесь в том, что регулятор скоростей переключен на позицию «О», сетевой шнур отключен от розетки и фильтр остановился.

Разберите соковыжималку в следующем порядке:

- удалите емкость для мякоти;
- извлеките толкатель из загрузочной горловины;
- откройте замок крышки;
- снимите крышку.
- снимите сборник сока вместе с фильтром.

Вымойте все съемные части теплой водой с применением мягких моющих средств, затем ополосните их чистой водой.

Для удаления остатков мякоти с фильтра используйте щетку с мягкой щетиной. Для этих целей не подходят щетки с металлической щетиной.

При первых признаках повреждения или износа фильтр следует заменить!

Вытрите съемные части насухо или дайте им высохнуть перед тем, как снова собрать прибор.

Протрите корпус соковыжималки влажной тканью.

### ВНИМАНИЕ:

**Запрещается погружать в воду корпус соковыжималки, шнур питания или вилку, а также мыть их под краном.**

**Запрещается для чистки использовать агрессивные химические средства, например, спирт, бензин, растворители, а также абразивные чистящие средства, чтобы не повредить поверхность соковыжималки.**

Храните вымытую и высушеннную соковыжималку в собранном виде в сухом и прохладном месте.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями, приведенными в таблице. Если неисправность не удается устранить самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

Неисправности	Способы устранения
Прибор не включается.	В целях безопасности прибор спроектирован так, что соковыжималка не включится, если она неправильно собрана и не зафиксированы замок крышки. Убедитесь, что соковыжималка собрана правильно, перед тем, как ее включать.
При первых включениях прибора из корпуса идет неприятный запах.	При первых включениях данное явление не является неисправностью. Если запах по-прежнему появляется по прошествии некоторого времени, убедитесь, что вы загружаете при отжиме не слишком большие порции продуктов. Кроме того, следует делать перерывы в работе через каждые 40 секунд, чтобы не допускать перегрева двигателя.
Фильтр засорился.	Прочистите загрузочную горловину и фильтр. В дальнейшем загружайте меньшие порции продуктов.
Фильтр касается загрузочной горловины или сильно вибрирует во время работы соковыжималки.	Выключите соковыжималку, отсоедините ее от сети. Убедитесь, что фильтр правильно установлен. Ребра и пазы на дне фильтра и приводного вала на корпусе должны совпадать. Проверьте, нет ли каких-нибудь повреждений фильтра. Трещины, сколы, неровности могут быть причиной неисправности.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: .....	<b>220-240 В</b>
Частота сети:.....	<b>50 Гц</b>
Макс. мощность: .....	<b>750 Вт</b>
Объем емкости для сока:.....	<b>0,8 л</b>
Скорости вращения:.....	<b>20000 об/мин.</b>
Диаметр фильтра с ножами .....	<b>14 см</b>
Длина сетевого шнура:.....	<b>80 см</b>
Размеры ВхШхГ: .....	<b>43 x 20 x 41 см</b>
Вес: .....	<b>3,5 кг</b>



Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

**Гарантийный срок:** 1 год

**Срок службы изделия:** 3 года

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: [www.supra.ru](http://www.supra.ru)

**Единая справочная служба:** 8-800-100-3331, e-mail: [service@deltael.ru](mailto:service@deltael.ru)

**Производитель:** СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

16/F., Винсом Хаус, 73 Винчхэм Стрит, Централ, Гонконг (HK), Китай.

# SUPRA

# СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Обслуживаемые бренды	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3902) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Алматы	Технодом-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3272) 588-544	ул. Утеген Батыра 73"Б"
Арзамас	Техносервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(83147) 307-40	ул. Кольцова д.4
Армавир	Форет	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(86137) 3-36-96	ул. Халтурина д.107
Астрахань	Тринитрон	CAR-audio	(8512) 35-19-09	ул. Моздокская, д. 25
Астрахань	Хайтек-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8512) 631-776, 632-066	ул. Н.Островского 148а оф.202
Барнаул	ООО "Диод"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Максимум	CAR-audio	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Барнаул	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3852) 77-23-23, 35-77-44	пр. Калинина, 24-А
г. Братск	Авторай	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3953) 36-25-15, 42-05-05	Иркутская обл, п.Энергетик, ул. Наймушина, д.7
Брянск	Михайлов В.Н.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4832) 33-13-08	ул. Красноармейская д.170, м-н. "Электроника"
Брянск	Селена	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4832) 72-17-42	пр-кт Станке-Димитрова, д. 28
Великий Новгород	"ООО ТКТ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8162) 61-12-00	ул. Кочетова, дом 23-А
Владивосток	ВЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. (не всю технику)	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Владимир	Алькор	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	Армада-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8442) 23-41-36, 23-05-94	г.Волгоград,пр-т Ленина,58, г.Волжский ул.87-я Гвардейская,д.85а
Волгоград	Гелерадиосервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8442) 70-64-45	ул. Гарашанцев, 55-37/4
Воронеж	"BEST-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4732) 62-27-89	Ленинский проспект 119а
Воронеж	ВЭЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клецова	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4732) 266-327, 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Куколкина, д.29
Димитровград	"ЭЛКОМ Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(84235) 2-86-59	ул. Октябрьская, д.63
Екатеринбург	Сонико	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100.
Екатеринбург	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТТЦ)
Екатеринбург	БИГ	бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 213-95-16	ул.Фронтовых бригад, д.15, стр.9, оф.1
Иваново	ТР-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4932) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А,
Ижевск	ДС-Центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3412) 43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Ижевск	РИТ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
Иркутск	ЕвроСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
Иошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3862) 63-02-25	ул.Советская, д.150 (вход со двора)
Казань	ООО "12 Волы"	CAR-audio	(843) 277-40-04/20	ул. Островского, д. 86
Калининград	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3439) 34-74-39, 39-95-20	ул. Исетская, д.336
Кемерово	ООО "Балатон"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3842) 54-19-01	ул. Гагарина, д. 150
Киров	"ТВКОМ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
Киров	Экран-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова д. 42
Кореновск	ИП Юдаков Д.В.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(86142) 443-59	ул.Пурыхина д.2А
Кострома	АНТЭК	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4942) 41-02-02	ул. Станкостроительная д.5 б
Краснодар	И.П. Новоженцев	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	ИП Ульянов В.А.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(861) 234-40-73	ул.Сормовская д.12
Краснодар	КрасАлСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3912) 77-29-81, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
Краснодар	Синатра	CAR-audio	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 28, строение 33
Курск	Первая Сервисная Компания	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ООО "Фолиум"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	Центр Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
Махачкала	Техник ISE	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8722) 647-133, 642-895	пр-т И.Шамиля, д. 20
Минск	Азариус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	+375-17-256-94-54	пр. Пушкина, 50
Москва	ДЕПТА-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(499) 739-39-90	ул. Лобачевского 94
Мурманск	СЦ Электроника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8152) 53-57-75, 27-10-42, 70-25-40	Ледокольный пр., д. 5; ул. Радищева, 19
Набережные Челны	ТриО	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8552) 59-23-58	ул.40 лет Победы д.67А, к-с 52/11А

Город	Название СЦ	Обслуживаемые бренды	Телефон (приемка)	Адрес
Нижний Новгород	МХМ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(831) 412-14-72	ул. Бекетова д.8А
Нижний Новгород	Нижегородский СЦ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новомосковск	Ультра	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, д. 36
Новосибирск	РАШ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Новосибирск	Сибирский Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Обнинск	Радиотехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(48439) 613-73 644-14 5-31 31,5-63-50	Обнинск,пл. Треугольная д.1 Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 65
Омск	Домотехника-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3812) 36-74-01 г.Ишим (34551) 7-46-31	ул. Лермонтова -194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.183
Оренбург	ООО "ТИКО-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
Оренбург	Эль-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3532) 99-48-87 сарый тел.332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орёл	Феникс Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Орск	Аста-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пенза	Телесервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
Пермь	Интерсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(342) 290-500, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
Пятигорск	ИП Сериков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8793) 36-59-68	Ул. Февральская, д.60
Ростов-на-Дону	ООО "Поиск-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
Ростов-на-Дону	Теле Дон Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(863) 247-14-41	ул. Черепахина, д. 228
Рязань	Техсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4912) 21-02-19	ул. Новая д. 51-Г
Рязань	Турист	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4912) 76-01-56, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	ул. Чкалова, д. 38
Самара	Орбита-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(846) 262-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Самара	Экспресс-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(846) 228-72-18	ул. XXII Партизъезда, д. 52
Санкт-Петербург	ООО "Партия-Сервис-Балтик"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Саратов	Сар-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8452) 51-00-99	ул. Ульяновская д.7
Северодвинск	Сервисный центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8184) 58-72-21 (81842) 784-62	ул. Гагарина, д.12; ул. Дзержинского д.1
Ставрополь	ИП Плотников	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
Ставрополь	Техно-Сервис	CAR-audio	(8652) 39-55-30	пр-т Кулакова, д. 24
Сыктывкар	ТехСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8212) 29-12-20, 22-95-29	ул. Гаражная, 25
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8634) 65-10-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тамбов	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4752) 73-94-01	ул. Киквидзе, д. 69
Тверь	Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4822) 35-35-30	ул. Чиммервальдская, д. 24
Тольятти	Жигули-Гарант	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.6а,оф.15
Тольятти	Фокус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул. Карла Маркса 53; ул Свердлова 13/16; ул. Джеринского 68а.
Томск	Академия Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3822) 49-15-80	пр-кт Академический, д. 1
Тула	ИП Крылов И.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4872) 355-399.	ул.Н.Руднева д.28
Тюмень	Пульсар	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3452) 20-82-65; 28-08-56; 24-55-80	ул.Республики,д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	Славия-Тех	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3012) 41-50-43; 23-54-42	нов адрес 670045пр-т Автомобилистов, 5
Ульяновск	ИП Карпова Т.П.	CAR-audio	(8422) 74-20-20	пр-кт Созидателей, д. 35, "Автотеатр"
Ульяновск	Мастер Про	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8422) 45-59-49	ул. Автозаводская д. 36
Уфа	БашТелеRadioСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(347) 252-46-97, 252-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
Хабаровск	Контур	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4212) 457-010 (011)	ул. Ким Ю Чена, д. 43
Челябинск	Найф	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(351) 2-608-778	ул. Татьянинской, д. 13
Челябинск	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(351) 772-72-05	ул. Производственная, д.86
Череповец	Имидж плюс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8202) 57-19-99	ул. Батюшкова, д. 7а
Чита	Архимед	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3022) 36-47-01	г.Чита, ул. Анохина, д. 10
Шарыпово	Анкор-Мастер	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(39153) 2-68-31	2 микрорайон, д.1, офис 136
Якутск	ИП Волков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4112) 335-157	ул.Октябрьская, д.1/т.335157
Ярославль	ВИРТ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91