




Instruction Manual SI-2042 VS



Steam Iron

Steam Iron SI-2042 VS



ENGLISH4

ENGLISH

РУССКИЙ 10

РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА 18

УКРАЇНСЬКА

ҚАЗАҚ 26

ҚАЗАҚ

Steam Iron SI-2042 VS

Please read the safety instructions carefully before using this appliance. **Please retain the instructions for future reference.**

DESCRIPTION OF COMPONENTS

1. Casing
2. Handle
3. Water inlet opening
4. Water tank cover
5. Water tank with maximum limit mark
6. Spray nozzle
7. Spray button
8. Burst of steam button (turbo steam, burst of steam in a vertical position)
9. Steam control knob
10. Temperature control knob
11. Operation indicator
12. Iron sole plate
13. Power plug
14. Power cord
15. Measuring jug



BEFORE USE



- Remove all packaging from the appliance.
- Turn the steam control knob **(9)** into the “0” position, and the temperature control knob **(10)** — into the “Min” position.
- If you intend to iron with spray or steam, push the cover **(4)** up and fill the tank **(5)** with water through the opening **(3)**. Use the measuring jug **(15)** for convenience and ease.

Note: If your area has hard water, we recommend you use filtered or bottled water.

*Attention: Always disconnect the iron from the electricity mains supply prior to filling the tank **(5)**. Do not overfill the tank (see the “Max” mark on the tank **(5)**). Do not fill the tank **(5)** with other liquids.*

- Prior to first use iron a clean old piece of cotton cloth to make sure the sole plate and the water tank are absolutely clean (see subsection “Steam ironing”).

Note: Light smoke may emit during the first use of the appliance: it is a normal occurrence that will soon disappear.

INSTRUCTIONS FOR USE



1. Place the iron into a vertical position.
2. Insert the power plug **(13)** into the mains supply outlet.
3. Turn the temperature control knob **(10)** to set the temperature recommended by the manufacturer of the textile article (usually indicated on the article's label).

ENGLISH

Note: In case the manufacturer's recommendations are missing, select the temperature setting, which corresponds to the type of the cloth to be ironed (see section "Useful advice").

4. The operation indicator **(11)** will light up to indicate that the iron is being heated to the set temperature level. When the set temperature level is reached, the light indicator **(11)** will turn off.

Note: during operation of the appliance the light indicator will light up and turn off periodically; this is normal and not a malfunction.

Steam ironing

Dry ironing can be used at any temperature setting. To do this the steam control knob **(9)** must be put into the "0" position. If you intend to use the steam function, allow the iron to heat to the required temperature level then put the control knob **(9)** into the required position.

*Attention: Application of the steam ironing function is impossible at "•—••" temperature setting. If the temperature is insufficient to generate steam, water will start dripping from the sole plate. To avoid this, always put the steam control knob **(9)** into the "0" position prior to ironing at low temperatures.*

Turbo steam

To ease ironing of dense cotton, linen and upholstery articles use the steam burst button **(8)**: engagement of the button **(8)** during the ironing process generates an extra burst of steam from the sole plate to help remove stubborn creases.

Burst of steam in a vertical position

This function helps to freshen the appearance of curtains, jackets, coats, etc. To use this function, take the following steps:

- ▶ Follow instructions in paragraph 1-4 of the section "Operation instructions". While selecting the temperature setting, put the temperature control knob **(10)** into the "Max" position.
- ▶ While holding the iron in a vertical position, aim its sole plate towards the articles to be ironed and push the steam burst

button **(8)** to produce a directional strong burst of steam from the sole plate. Push the button several times with 5–7 seconds intervals until the article is fully refreshed.

- If during the process your water tank **(5)** runs out of water, disconnect the appliance from the mains outlet, wait till it cools down, refill the tank and plug the appliance back into the power supply and continue the process.

Spray

Using the water spray **(7)** will help when ironing details of the article (cuffs, trimmings, plackets, etc) or clothes, which demand “•” (low temperature) ironing, when steam ironing is not possible. Push the button several times to moisten the material.

5. When you have finished cleaning or ironing, do not forget to switch the iron off by putting the steam control knob **(9)** into the “0” position, the temperature control knob **(10)** – into the “Min” position and unplugging the appliance from the mains supply outlet.

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning of the sole plate



- The scale on the sole plate can be removed with a rough cotton cloth dampened with a vinegar solution.
- Do not use any abrasive substances and materials to clean the sole plate.

Storage

Before storing the iron, make sure it is disconnected from the mains supply outlet and is completely cooled down. Set the temperature control knob into the “Min” position and the steam control knob into the “0” position. Drain the remaining water from the tank **(5)** by opening the cover **(4)** and holding the iron upside down over the sink. Store the appliance in the upright standing position.

USEFUL TIPS



Selection of temperature settings

- Before ironing, we recommend that you organize your clothes, into the types of material and the recommended temperature settings.
- We recommend that you start ironing, using the lower temperature settings first: the appliance gets hot quicker than it cools down.
- When ironing articles made with combinations of fibers, start with the temperature recommended for the most delicate material first (for example, to iron a cloth made of cotton and polyester select the temperature recommended for ironing polyester first).

- If the manufacturer's label, which gives the recommended temperature, is missing and the type of material is known, follow the recommendations below.

Fabric type	Temperature control settings	Steam ironing
Acrylic Polypropylene Polyethane	•	No
Acetate Triacetate Polyester Polyamide Nylon Viscose Rayon	••	Yes
Silk	••	Not recommended
Wool	••	Yes
Cotton	•••	Yes
Linen	•••	Yes

- If you do not know the fabric type, find a place on the article; which will not be seen and test iron it to select the appropriate temperature, start with the minimum setting.

Ironing of selected fabrics

- Do not use the water spray button (7) while ironing silk articles: drops of water leave spots on silk garments.
- Wool, velour, velvet and similar pile fabrics must be ironed on the inside.
- To prevent shiny marks we recommend that you iron woolen articles through a thin cotton cloth, set the steam control knob into the maximum position.

SAFETY MEASURES



When using your appliance, the following basic safety precautions should always be followed:

- To avoid electric shocks, **do not immerse the appliance, plug or power cord in water or any other liquids.** Do not place the appliance where it could come into contact with water or other liquids. If the appliance comes in contact with water, immediately disconnect it from the mains. Do not use the machine again until it has been serviced by **an authorized service center.**
- Do not let children use the appliance without supervision.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- **If the power cord plug does not fit to your wall socket, consult a qualified electrician.**

- ▶ **Use of various adapters may result in damage to the appliance and termination of warranty.**
- ▶ Always supervise the appliance while in use.
- ▶ **Always unplug before moving the appliance from one place to another, cleaning and storing.**
- ▶ Never pull the cord to disconnect the appliance, instead grasp the plug and pull it to disconnect.
- ▶ Do not allow the cord or the machine itself to come in contact with hot surfaces.
- ▶ Position the appliance and the cord so that nobody can accidentally overturn it.
- ▶ Do not use the appliance if it has been dropped, or it has a damaged power cord or plug. Do not modify or repair the machine yourself.
- ▶ Do not dismantle the appliance as improper assembly might result in an electric shock during the subsequent use of the equipment. **Repairs should only be done by authorized service centers.**
- ▶ This equipment is intended for household use only, not for commercial or industrial use.
- ▶ Please follow all the requirements of this guide.
- ▶ Do not use the appliance if it has mechanical defects (dents, cracks etc.), get it checked by the nearest authorized service center.

SPECIAL SAFETY MEASURES



- ▶ Do not leave the iron unattended when it is connected to a mains supply outlet. Always switch the iron off even when you leave the room for short periods of time.
- ▶ Do not leave the hot iron in a horizontal position: place it upright on a heat resistant surface.
- ▶ The iron gets hot when in operation: any skin contact with metal surfaces, vapor or water may result in burns.
- ▶ During operation of the appliance keep children away from it especially when steam ironing.
- ▶ Never iron or steam iron articles being worn by a person.
- ▶ Avoid any contacts between the sole plate and plastic fittings of an article: buttons, zippers, labels, etc.
- ▶ Always disconnect the iron from the mains when filling or draining the water tank.
- ▶ Store the iron in a vertical position to avoid damaging the sole plate.
- ▶ The iron should always be connected to a grounded main electricity supply.

DISPOSAL



The appliance should be disposed of in accordance with waste disposal regulations in your country and with the least damage to the environment. Only ecologically safe materials are used in the packaging of our products and the cardboard and paper can be disposed of with normal paper waste.

AFTER-SALES SERVICE



If your appliance does not operate or does not operate properly, contact an authorized service center for consultancy or repair.

The warrantee does not cover:

- product packing, consumables and accessories (tips, etc.);
- mechanical damages and natural wear of the product;
- failures due to overloading, improper or careless maintenance, penetration of liquids, dust, insects and other foreign matters inside the product, exposure of plastic and other not thermal-resistant components to high temperatures, force-majeure circumstances (accidents, fire, flooding, power grid failure, lightning stroke, etc.);
- damages caused by:
 - ▶ Non-fulfillment of the above-mentioned precautions and operating manuals.
 - ▶ Application in commercial purposes (application of the product beyond personal daily living needs).
 - ▶ Connection to a grid with a voltage which differs from that indicated on the appliance.
 - ▶ Unauthorized repair or replacement of the components of the appliance, performed by an unauthorized person or service center.
 - ▶ Water quality and scale deposit (scale cleaning is out of scope of the warrantee service and shall be performed by the user).

Features may be changed by Binatone without any notice.

Warranty details are set out in the warranty card provided with the product.

Exploitation period: 3 years after the day of purchase.

Manufacture: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Vitabiotics House, 1 Apsley Way, Staples Corner, London, NW2 7HF, UK.

Утюг с паром SI-2042 VS

Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. **Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.**

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА

1. Корпус
2. Ручка
3. Отверстие для заполнения водой
4. Крышка отверстия для заполнения водой
5. Резервуар для воды с отметкой максимального заполнения
6. Распылитель воды
7. Кнопка распыления воды
8. Кнопка дополнительного парообразования (турбо пар)
9. Регулятор подачи пара
10. Терморегулятор
11. Световой индикатор работы
12. Подошва утюга
13. Сетевая вилка
14. Сетевой шнур
15. Мерный стаканчик



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



- ▶ Снимите все упаковочные материалы с прибора.
- ▶ Установите регулятор подачи пара (9) в положение «0», а терморегулятор (10) – в положение «Min».
- ▶ Если Вы собираетесь гладить с использованием спрея или пара, поднимите крышку (4) и заполните резервуар (5) водопроводной водой через отверстие (3). Для удобства воспользуйтесь мерным стаканчиком (15).

Примечание: Рекомендуем использовать фильтрованную воду, если Вы живете в районе с высокой степенью жесткости воды.

Внимание: Всегда отключайте утюг от сети перед заполнением резервуара (5). Не заполняйте резервуар количеством воды, превышающим максимально допустимое (см. отметку «Max» на резервуаре (5)). Не заполняйте резервуар (5) другими жидкостями.

- ▶ Перед первым использованием отпарьте чистый ненужный кусок хлопковой ткани, чтобы убедиться в том, что подошва и емкость для воды абсолютно чистые (см. подраздел «Гладение с паром»).

Примечание: При первом включении может появиться легкий дымок: это нормальное явление, которое вскоре прекратится.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Установите утюг в вертикальное положение.
2. Вставьте сетевую вилку (**13**) в розетку.
3. Поверните терморегулятор (**10**), установив температурный режим, рекомендованный производителем текстильного изделия (обычно указывается на ярлыке изделия).

Примечание: Если рекомендации производителя отсутствуют, выберите температурный режим, соответствующий типу проглаживаемой ткани (см. раздел «Полезные советы»).

4. Световой индикатор (**11**) загорится, показывая, что утюг нагревается до заданной температуры. При достижении заданной температуры световой индикатор (**11**) погаснет.

Примечание: во время работы утюга световой индикатор периодически гаснет и загорается: это не является неисправностью.

Использование регулируемого пароувлажнения

Глажение без пара может осуществляться при любом температурном режиме. При этом регулятор подачи пара (**9**) должен находиться в положении «0». Если вы хотите воспользоваться функцией регулируемого пароувлажнения, то после разогрева утюга установите регулятор (**9**) в желаемое положение.

Внимание: Применение функции отпаривания невозможно при использовании температурного режима «●—●●». Если температура недостаточно высока для образования пара, вода начнет вытекать из подошвы. Во избежание этого всегда устанавливайте регулятор подачи пара (**9**) в положение «0» перед глажением на низкотемпературном режиме.

Турбо пар

Для облегчения глажения плотных хлопчатобумажных, льняных и обивочных тканей пользуйтесь кнопкой дополнительного парообразования (**8**): нажатие на кнопку (**8**) в процессе глажения приводит к выбросу из подошвы интенсивной струи пара, помогающей распрямить непослушные складки.

РУССКИЙ

Вертикальное отпаривание

Функция вертикального отпаривания помогает освежить внешний вид штор, пиджака, пальто и проч. Для того, чтобы ей воспользоваться, сделайте следующее:

- ▶ Следуйте указаниям пунктов 1–4 раздела «Инструкция по эксплуатации». Выбирая температурный режим, установите терморегулятор (10) в положение «Max».
- ▶ Держа утюг вертикально, направьте его подошву на отпариваемое изделие и нажмите на кнопку дополнительного парообразования (8). Произойдет сильный направленный выброс пара из подошвы. Нажмите несколько раз, делая паузу 5-7 секунд между нажатиями, пока не отпарите изделие.
- ▶ Если в процессе отпаривания в резервуаре (5) закончилась вода, отсоедините утюг от сети, подождите, пока он остынет, и наполните резервуар, а затем снова включите утюг в сеть.

Спрей

Кнопка распыления воды (7) поможет отгладить труднодоступные детали изделий (манжеты, оборки, планки и проч.) и ткани, требующие использования низкотемпературного режима «*», где отпаривание невозможно. Нажмите ее несколько раз для увлажнения отглаживаемого материала.

5. После окончания глажения не забудьте отключить утюг, переведя регулятор подачи пара (9) в положение «0», терморегулятор (10) — в положение «Min» и вынув вилку (13) из розетки.

УХОД И ЧИСТКА



Чистка подошвы

- ▶ Налет на подошве может быть удален грубой хлопчатобумажной тканью, смоченной раствором уксуса с водой.
- ▶ Не используйте для чистки подошвы абразивные материалы и вещества.

Хранение

Перед тем, как убрать прибор на хранение, убедитесь, что прибор отключен от сети и остыл. Установите терморегулятор в положение «Min», а регулятор подачи пара — в положение «0». Слейте остатки воды из резервуара (5), открыв крышку (4) и перевернув утюг над раковиной. Храните утюг в вертикальном положении.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



Выбор температурного режима

- Рекомендуем Вам рассортировать белье перед глажением в соответствии с составом ткани и рекомендуемым температурным режимом.
- Для глажения смесовой ткани выбирайте тот температурный режим, который рекомендован для наименее термостойкого материала (например, при глажении ткани, в состав которой входит хлопок и полиамид, выберите температурный режим, рекомендованный для глажения изделий из полиамида).
- Рекомендуем начинать глажение с наименее термостойких тканей и, соответственно, с наименьшего температурного режима: утюг нагревается гораздо быстрее, чем остывает.
- В случае если на ярлыке изделия отсутствуют рекомендации производителя по выбору температурного режима глажения, но состав ткани Вам известен, воспользуйтесь нижеприведенной таблицей.

Состав ткани	Положение терморегулятора	Режим отпаривания
Акрил Полипропилен Полиэтан	•	Нет
Ацетат Триацетат Полиэстер Полиамид Нейлон Вискоза Искусственный шелк	••	Да
Шелк	••	Не рекомендуется
Шерсть	••	Да
Хлопок	•••	Да
Лён	•••	Да

- Если Вы не знаете состав изделия, найдите на изделии место, незаметное при носке, и попробуйте подобрать подходящий для глажения температурный режим, начиная с минимального.

Глажение отдельных видов тканей

- Не используйте кнопку распыления воды (7) при глажении шелка: капли воды оставляют пятна на шелковых тканях.
- Чистую шерсть, бархат, вельвет и прочие ворсовые ткани необходимо гладить с изнанки.
- Рекомендуем гладить шерстяные изделия через тонкую хлопчатобумажную ткань и установив регулятор подачи пара на максимальный режим. Это предотвратит появление нежелательного блеска ткани.

РУССКИЙ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Во время эксплуатации прибора всегда соблюдайте следующие меры предосторожности:

- ▶ Во избежание поражения электрическим током **не погружайте прибор, вилку или электрический шнур в воду или другие жидкости.** Ставьте прибор в такие места, где он не может упасть в воду или другие жидкости.

При попадании воды на прибор, немедленно отключите его от сети. Не пользуйтесь прибором, упавшим в воду. Отнесите его в **уполномоченный сервисный центр.**

- ▶ Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.
- ▶ Прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими или умственными способностями; также запрещается использовать прибор без предварительного ознакомления с инструкцией.
- ▶ **Если штепсельная вилка прибора не совпадает по конструкции с Вашей розеткой, обратитесь за помощью к специалисту.**
- ▶ **Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.**
- ▶ Не оставляйте включенный в сеть прибор без внимания.
- ▶ **Отсоединяйте прибор от сети перед перемещением с одного места на другое и перед чисткой и хранением.**
- ▶ Никогда не тяните за шнур при отключении прибора от сети; возьмитесь за штепсельную вилку и выньте ее из розетки.
- ▶ Не допускайте соприкосновения шнура или самого прибора с нагретыми поверхностями.
- ▶ Располагайте прибор и шнур так, чтобы никто не смог случайно задеть шнур и опрокинуть прибор.
- ▶ Не пользуйтесь прибором с поврежденным электрическим шнуром или штепсельной вилкой. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Замена электрического шнура и штепсельной вилки должна производиться только в уполномоченном сервисном центре.
- ▶ Никогда не разбирайте прибор самостоятельно; неправильная сборка может привести к поражению электрическим током во время последующего использования прибора. **Все ремонтные работы должны производиться только в уполномоченном сервисном центре.**
- ▶ Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого и промышленного использования.
- ▶ Выполняйте все требования инструкции.
- ▶ Не пользуйтесь прибором, имеющим механические повреждения (вмятины, трещины и т.п.), проверьте его работоспособность в ближайшем уполномоченном сервисном центре.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



- ▶ Не оставляйте включенный утюг без присмотра. Всегда выключайте утюг, даже кратковременно покидая помещение, где Вы гладите.
- ▶ Не оставляйте горячий утюг в горизонтальном положении: ставьте его на ножки.
- ▶ При работе утюг нагревается: прикосновение к металлическим поверхностям, попадание на кожу пара или воды может вызвать ожог.
- ▶ Во время работы утюга не подпускайте детей близко к прибору, особенно при использовании режима отпаривания.
- ▶ Никогда не гладьте и не отпаривайте изделия, надетые на человека.
- ▶ Не допускайте касания горячей подошвы утюга и пластиковой фурнитуры изделия: пуговиц, молний, нашивок и проч.
- ▶ Обязательно отключайте утюг от сети перед тем, как наполнить или слить остатки воды из резервуара.
- ▶ Храните утюг в вертикальном положении во избежание повреждения подошвы.
- ▶ Утюг необходимо подключать к розетке, которая имеет контакт защитного заземления (зануления).

РУССКИЙ

УТИЛИЗАЦИЯ



Электробытовой прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе. Для правильной утилизации прибора достаточно отнести его в местный центр переработки вторичного сырья. Для упаковки производимых нами приборов используются только экологически чистые материалы. Поэтому картон и бумагу можно утилизировать вместе с бумажными отходами.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Если Ваш прибор не работает или работает плохо, обратитесь в уполномоченный сервисный центр за консультацией или ремонтом.

Гарантия не распространяется на:

- упаковку изделия, расходные материалы и аксессуары (насадки и т.п.);
- механические повреждения и естественный износ изделия;
- дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли, насекомых и др. посторонних предметов внутрь изделия, воздействием высоких температур на пластмассовые и другие не термостойкие части, действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и др.);
- повреждения, вызванные:
 - ▶ несоблюдением описанных выше мер безопасности и инструкции по эксплуатации.
 - ▶ использованием в коммерческих целях (использование, выходящее за рамки личных бытовых нужд).
 - ▶ подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного на приборе.
 - ▶ несанкционированным ремонтом или заменой частей прибора, осуществленных не уполномоченным на то лицом или сервисным центром.
 - ▶ повреждения, вызванные качеством воды и отложением накипи (очистка от накипи не входит в гарантийное обслуживание и должна производиться Вами самостоятельно).

Характеристики могут быть изменены компанией Binatone без какого-либо уведомления.

Гарантийный срок и другие детали указаны в гарантийном талоне, который прилагается к прибору.

Срок службы: 3 года со дня покупки.

Изготовитель: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Vitabiotics House, 1 Apsley Way, Staples Corner, London, NW2 7HF, UK (Бинатон Индастриз Лтд, Великобритания)

Сделано в КНР для Binatone Industries Ltd, Великобритания

Праска з паром SI-2042 VS

Уважно прочитайте дану інструкцію перед першим використанням, щоб ознайомитися з роботою нового приладу. **Будь ласка, збережіть інструкцію для подальших довідок.**

ОПИС ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДУ

1. Корпус
2. Ручка
3. Отвір для заповнення водою
4. Кришка отвору для заповнення водою
5. Резервуар для води з позначкою максимального заповнення
6. Розпилювач води
7. Кнопка розпилення води
8. Кнопка додаткового паротворення (турбо пара, вертикальна пара)
9. Регулятор подачі пари
10. Терморегулятор
11. Світловий індикатор роботи
12. Підшва праски
13. Вилка мережна
14. Шнур мережний
15. Мірна склянка



ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ



- ▶ Зніміть усі пакувальні матеріали з приладу.
- ▶ Установіть регулятор подачі пари (9) у положення «0», а терморегулятор (10) – у положення «Min».
- ▶ Якщо Ви збираєтеся гладити з використанням спрею або пари, підніміть кришку (4) та заповніть резервуар (5) водопровідною водою через отвір (3). Для зручності скористайтеся мірною склянкою (15).

Примітка: Рекомендуємо використовувати фільтровану воду, якщо Ви живете в районі з високим рівнем жорсткості води.

Увага: Завжди відключайте праску від мережі перед заповненням резервуара (5). Не заповнюйте резервуар кількістю води, що перевищує максимально припустиму (див. на позначку «Max» на резервуарі (5)). Не заповнюйте резервуар (5) іншими рідинами.

- ▶ Перед першим використанням відпарті чистий непотрібний шматок бавовняної тканини, щоб переконатися в тім, що підшва і ємність для води абсолютно чисті (див. підрозділ «Прасування під парою»).

Примітка: Під час першого вмикання може з'явитися легкий димок: це нормальне явище, що незабаром припиниться.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



1. Установіть праску у вертикальне положення.
2. Увімкніть мережну вилку (**13**) до розетки.
3. Поверніть терморегулятор (**10**), виставивши температурний режим, рекомендований виробником текстильного виробу (звичайно вказується на ярлику виробу).

Примітка: Якщо рекомендації виробника відсутні, виберіть температурний режим, що відповідає типові тканини, що підлягає прасуванню, (див. розділ «Корисні поради»).

4. Світловий індикатор (**11**) займеться, показуючи, що праска нагрівається до заданої температури. При досягненні заданої температури світловий індикатор (**11**) згасне.

Примітка: під час роботи праски світловий індикатор періодично гасне й загоряється: це не є несправністю.

Використання регульованого парозволоження

Прасування без пари може здійснюватися при будь-якому температурному режимі. При цьому, регулятор подачі пари (**9**) повинен знаходитися в положенні «0». Якщо ви хочете скористатися функцією регульованого парозволоження, то після розігріву праски установіть регулятор (**9**) у положення за вашим бажанням.

*Увага: Застосування функції відпарювання неможливе при використанні температурного режиму «●—●●». Якщо температура недостатньо висока для утворення пари, вода почне витікати з підшви. Щоб уникнути цього, завжди встановлюйте регулятор подавання пари (**9**) у положення «0» перед прасуванням на низькотемпературному режимі.*

Турбо пара

Для полегшення прасування щільних бавовняних, лляних та оббивних тканин користуйтеся кнопкою додаткового паротворення (**8**): натискання на кнопку (**8**) у процесі прасування призводить до виділення з підшви інтенсивного струменя пари, що допомагає розпрямити неслухняні складки.

УКРАЇНСЬКА

Вертикальне відпарювання

Функція вертикального відпарювання допомагає освіжити зовнішній вигляд штор, піджака, пальто та ін. Для того щоб скористатися цією функцією, виконайте наступне:

- ▶ Притримуйтеся вказівок пунктів 1-4 розділу «Інструкція з експлуатації». Вибираючи температурний режим, установіть терморегулятор (10) у положення «Мах».
- ▶ Тримаючи праску вертикально, направте її підшову на виріб що відпарюється та натисніть на кнопку додаткового паротворення (8). Відбудеться сильне спрямоване виділення пари з підшови. Натисніть кілька разів, роблячи паузу 5-7 секунд між натисканнями, поки виріб не буде відпарений.
- ▶ Якщо в процесі відпарювання в резервуарі (5) закінчилася вода, відключіть праску від мережі, зачекайте, поки вона остигне, та наповніть резервуар водою, а потім знову увімкніть праску до мережі.

Спрей

Кнопка розпилення води (7) допоможе відпрасувати важкодоступні деталі виробів (манжети, оборки, планки та ін.) і тканин, що вимагають використання низькотемпературного режиму «•», де відпарювання неможливе. Натисніть її кілька разів для зволоження матеріалу, що підлягає прасуванню.

- Після закінчення прасування не забудьте відключити праску, перевівши регулятор подавання пари (9) у положення «0», терморегулятор (10) — у положення «Min» і, вийнявши вилку (13) із розетки.

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

Чищення підшови



- ▶ Наліт на підшові можна видалити грубою бавовняною тканиною, змоченою розчином оцту з водою.
- ▶ Не використовуйте для чищення підшови абразивні матеріали та речовини.

Зберігання

Перед тим як поставити прилад на зберігання, переконайтеся в тім, що прилад відключений від мережі та охолов. Установіть терморегулятор у положення «Min», а регулятор подачі пари — у положення «0». Злийте залишки води з резервуара (5), відкривши кришку (4) та, перевернувши праску над раковиною. Зберігайте праску у вертикальному положенні.

КОРИСНІ ПОРАДИ



Вибір температурного режиму

- Рекомендуємо Вам розсортувати білизну перед прасуванням відповідно до їх складу за температурним режимом, що рекомендується.
- Для прасування змішаної тканини вибирайте той температурний режим, що рекомендовано для найменш термостійкого матеріалу (наприклад, під час прасування тканини, до складу якої входить бавовна та поліамід, виберіть температурний режим, рекомендований для прасування виробів із поліаміду).
- Рекомендуємо розпочинати прасування з найменш термостійких тканин та, відповідно, із найменшого температурного режиму: праска нагрівається набагато швидше, ніж остигає.
- У випадку якщо на ярлику виробу відсутні рекомендації виробника стосовно температурного режиму прасування, але склад тканини Вам відомий, скористайтеся таблицею.

Склад тканини	Положення терморегулятора	Режим відпарювання
Акрил Поліпропілен Поліетан	•	Немає
Ацетат Триацетат Поліестер Поліамід Нейлон Віскоза Штучний шовк	••	Так
Шовк	••	Не рекомендується
Вовна	••	Так
Бавовна	•••	Так
Льон	•••	Так

- Якщо Ви не знаєте склад виробу, знайдіть на виробі місце, непомітне під час носіння, та спробуйте підібрати найоптимальніший для прасування температурний режим, починаючи з мінімального.

Прасування окремих видів тканин

- Не використовуйте кнопку розпилення води (7) під час прасування шовку: краплі води залишають плями на шовкових тканинах.
- Чисту вовну, оксамит, вельвет та інші ворсові тканини необхідно прасувати з вивороту.
- Рекомендуємо гладити вовняні вироби через тонку бавовняну тканину та, виставивши регулятор подачі пари на максимальний режим. Ця процедура перешкодить появі небажаного блиску тканини.

УКРАЇНСЬКА

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ



Під час експлуатації приладу завжди дотримуйте наступних мір обережності:

- ▶ Щоб уникнути ураження електричним струмом, **не занурюйте прилад, вилку або електричний шнур у воду або інші рідини**. Ставте прилад у такі місця, де він не може впасти у воду або інші рідини. При попаданні води на прилад негайно вимкніть його з мережі. Не користуйтеся приладом, що впав у воду. Віднесіть його до **уповноваженого сервісного центру**.
- ▶ Не допускайте дітей до роботи із приладом без нагляду дорослих.
- ▶ Прилад не призначено для використання людьми з обмеженими фізичними або розумовими здібностями; також забороняється користуватися приладом без попереднього ознайомлення з інструкцією.
- ▶ **Якщо штепсельна вилка приладу не збігається за конструкцією з Вашою розеткою, зверніться по допомогу до фахівця.**
- ▶ **Застосування різних перехідників може призвести до поломки приладу й припинення гарантійних зобов'язань.**
- ▶ Не залишайте ввімкнений у мережу прилад без нагляду.
- ▶ **Вимикайте прилад з мережі перед переміщенням з одного місця на інше й перед чистінням і зберіганням.**
- ▶ Ніколи не тягніть за шнур при вимиканні приладу з мережі; візьміться за штепсельну вилку й витягніть її з розетки.
- ▶ Не допускайте зіткнення шнура або самого приладу з нагрітими поверхнями.
- ▶ Розташовуйте прилад і шнур так, щоб ніхто не зміг випадково зачепити шнур і перекинути прилад.
- ▶ Не користуйтеся приладом з ушкодженим електричним шнуром або штепсельною вилкою. Не намагайтеся відремонтувати прилад самостійно. Заміна електричного шнура й штепсельної вилки повинна виконуватися тільки в уповноваженому сервісному центрі.
- ▶ Ніколи не розбирайте прилад самостійно; неправильне складання може призвести до ураження електричним струмом під час наступного використання приладу. **Всі ремонтні роботи повинні виконуватися тільки в уповноваженому сервісному центрі.**
- ▶ Цей прилад призначений тільки для домашнього використання й не призначений для комерційного й промислового використання.
- ▶ Виконуйте всі вимоги інструкції.
- ▶ Не користуйтеся приладом, що має механічні ушкодження (вм'ятини, тріщини тощо), перевірте його працездатність у найближчому вповноваженому сервісному центрі.

СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ



- ▶ Не залишайте включену праску без догляду. Завжди виключайте праску, навіть тоді, якщо ви на короткий час залишаєте приміщення де Ви гладите.
- ▶ Не залишайте гарячу праску в горизонтальному положенні: ставте її на ніжки.
- ▶ Під час роботи праска нагрівається: дотик до металевих поверхонь, потрапляння на шкіру пари або води може викликати опік.
- ▶ Під час роботи праски не підпускайте дітей близько до приладу, особливо при використанні режиму відпарювання.
- ▶ Ніколи не гладьте і не відпарюйте вироби, надягнуті на людину.
- ▶ Запобігайте торкання гарячої підшови праски і пластикової фурнітури виробу: гудзиків, блискавок, нашивок та інших речей.
- ▶ Обов'язково відключайте праску від мережі перед тим, як наповнити або злити залишки води з резервуара.
- ▶ Зберігайте праску у вертикальному положенні щоб уникнути ушкодження підшови.
- ▶ Праску необхідно підключати до розетки, що має контакт захисного заземлення (занулення).

УТИЛІЗАЦІЯ



Електропобутовий прилад має бути утилізований з найменшою шкодою для навколишнього середовища та згідно з правилами утилізації відходів у Вашому регіоні.

Для правильної утилізації приладу досить віднести його в місцевий центр переробки вторинної сировини.

Для упакування вироблених нами приладів використовуються тільки екологічно чисті матеріали. Тому картон і папір можна утилізувати разом з паперовими відходами.

УКРАЇНСЬКА

ПІСЛЯПРОДАЖЕВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Якщо Ваш прилад не працює або працює погано, зверніться до уповноваженого сервісного центру за консультацією або ремонтом.

Гарантія не поширюється на:

- упаковки виробу, видаткові матеріали й аксесуари (насадки тощо);
- механічні ушкодження й природне зношування виробу;
- дефекти, викликані перевантаженням, неправильною або недбалою експлуатацією, проникненням рідин, пилу, комах й інших сторонніх предметів усередину виробу, впливом високих температур на пластмасові й інші не термостійкі частини, дією непереборної сили (нещасний випадок, пожежа, повінь, несправність електричної мережі, удар блискавки тощо);
- ушкодження, викликані:
 - ▶ недотриманням описаних вище правил безпеки й інструкції з експлуатації.
 - ▶ використанням у комерційних цілях (використання, що виходить за рамки особистих побутових потреб).
 - ▶ вмиканням у мережу з напругою, відмінною від зазначеної на приладі.
 - ▶ несанкціонованим ремонтом або заміною частин приладу, здійснених не уповноваженою на це особою або сервісним центром.
 - ▶ якістю води й відкладанням накипу (чищення від накипу не входить у гарантійне обслуговування й повинне виконуватися Вами самостійно).

Характеристики можуть бути змінені компанією Binatone без будь-якого повідомлення.

Гарантійний термін і інші деталі зазначені в гарантійному талоні, що додається до приладу.

Термін служби: 3 роки від дня покупки.

Виробник: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Vitabiotics House, 1 Apsley Way, Staples Corner, London, NW2 7HF, UK. (Бінатон Індастріз Лтд, Великобританія)

Зроблено в КНР для Binatone Industries Ltd, Великобританія

Бу шығаратын SI-2042 VS

Жаңа құралдың жұмысымен танысу үшін алғаш қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. **Әрі қарайғы анықтамалар үшін осы нұсқаулықты сақтап қоюыңызды сұраймыз.**

ҚҰРАЛ БӨЛШЕКТЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Корпусы
2. Тұтқасы
3. Су толтыру тесігі
4. Су толтыру тесігінің қақпағы
5. Ең жоғары толтыру белгісі бар су ыдысы
6. Су бүріккіші
7. Су бүрку батырмасы
8. Қосымша бу шығару батырмасы (турбо бу)
9. Бу жіберу реттегіші
10. Термореттегіш
11. Жұмыстың жарық беретін индикаторы
12. Үтік табаны
13. Желілік ашасы
14. Желілік шнуры
15. Мөлшерлегіш стақаны



ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА



- ▶ Құралдағы барлық қаптама материалдарын алыңыз.
- ▶ Бу жіберу реттегішін **(9)** «0» жағдайына, ал термореттегішті **(10)** – «Min» жағдайына қойыңыз.
- ▶ Спрей немесе буды қолданып үтіктегіңіз келсе, қақпағын **(4)** ашып, ыдысты **(5)** тесік

(3) арқылы суға толтырыңыз. Ыңғайлы болуы үшін мөлшерлегіш стақанды **(15)** қолданыңыз.

Ескерту: Егер су тұздылығы дәрежесі жоғары ауданда тұрсаңыз, тазартылған суды қолдануды ұсынамыз.

*Назар аударыңыз: Ыдысты **(5)** суға толтыраар алдында үтікті үнемі желіден ажыратыңыз. Ыдысқа жол берілетін ең жоғары деңгейден асырмай су құйыңыз (ыдыстағы **(5)** «Max» белгісін қараңыз). Ыдысқа **(5)** басқа сұйықтық құймаңыз.*

- ▶ Алғаш қолданар алдында үтіктің табаны мен су құйылатын сыйымдылығы таза екендігіне көз жеткізу үшін керек емес таза мақта мата кесіндісін булап **(«Бүмен үтіктеу» ішкі тарауын қараңыз).**

Ескерту: Алаш қосқан кезде аздап түтін шығуы мүмкін: бұл тез аяқталатын қалыпты құбылыс.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ



1. Үтік тік қалпына қойыңыз.
2. Желілік ашасын **(13)** розеткаға салыңыз.
3. Тоқыма бұйымының өндірушісі ұсынған температура режиміне (әдетте бұйым заттаңбасында көрсетіледі) қойып, термореттегішті **(10)** бұраңыз.

Ескерту: Егер өндіруші ұсынымдары жоқ болса, үтіктемелетін матаның типіне сәйкес келетін температура режимін қойыңыз («Пайдалы кеңестер» тарауын қараңыз).

4. Үтіктің жүктелген температурада қызып жатқанын көрсететін жарық беретін индикатор **(11)** жанады. Жүктелген температураға жеткен кезде жарық беретін индикатор **(11)** сөнеді.

Ескерту: үтік жұмыс істеп тұрған кезде жарық беретін индикатор жанып-өшіп тұрады: бұл ақау емес.

Қалыпты күйге келтірілетін бумен дымқылдандыру функциясын қолдану

Бусыз үтіктеуді кез келген температура режимінде жүзеге асыруға болады. Бұл жағдайда бу жіберу реттегіші **(9)** «0» жағдайында тұруы тиіс. Егер қалыпты күйге келтірілетін бумен дымқылдандыру функциясын қолданғыңыз келсе, онда үтікті қыздырғаннан кейін реттегішті **(9)** қалаған жағдайыңызға қойыңыз.

*Назар аударыңыз: «●—●●» температурасы режимін қолдану кезінде булау функциясын қолдану мүмкін емес. Егер температура бу шығару үшін жеткіліксіз болса, су үтік табаны-нан аға бастайды. Мұны болдырмас үшін төмен температурада үтіктеу алдында бу жіберу реттегішін **(9)** үнемі «0» жағдайына қойып отырыңыз.*

Турбо бу

Қатты мақта, зығыр және қаптау маталарын үтіктеу жұмысын жеңілдету үшін қосымша бу жіберу батырмасын **(8)** қолданыңыз:

ҚАЗАҚ

үтіктеу процесі кезінде **(8)** батырмасын басу, қатты мыжылған жерлерді жазуға мүмкіндік беретін үтік табанынан шығатын үдемелі бу қарқынын шығаруға мүмкіндік береді.

Тігінен булау

Тігінен булау функциясы перделердің, пиджактың, пальтоның және өзге де заттардың түр-түсін жаңартуға мүмкіндік береді. Оны қолдану үшін, мынадай әрекеттер жасаңыз:

- ▶ «Пайдалану жөніндегі нұсқаулық» тарауының 1-4-тармақтарындағы нұсқауларды орындаңыз. Температура режимін таңдап, термореттегішті **(10)** «Max» жағдайына қойыңыз.
- ▶ Үтікті тігінен ұстап тұрып, оның табанын буланатын бұйымға қаратыңыз да қосымша бу жіберу батырмасын **(8)** басыңыз. Үтік табанынан қарқынды бағытталған бу шығады. Бұйымды булап алғанша, арасында 5–7 секунд үзіліс жасап батырманы бірнеше рет басыңыз.
- ▶ Егер булау кезінде ыдыстаға **(5)** су таусылып қалса, үтікті желіден ажыратып, ол суығанша күтіңіз, содан кейін ыдысты суға толтырып, үтікті желіге қайта қосыңыз.

Спрей

Су бүрку батырмасы **(7)** бұйымның қол жеткізу жерлері қиын бөліктерін (қаттамаларын, желбіршектерін, өңіржиектерін және өзгелерін) және булау мүмкін емес «*» төмен температура режимінде үтіктеуді талап ететін маталарды үтіктеуге мүмкіндік береді. Үтіктелетін материалды дымқылдандыру үшін осы батырманы бірнеше рет басыңыз.

5. Үтіктеп болғаннан кейін бу жіберу реттегішін **(9)** «0» жағдайына, термореттегішті **(10)** - «Min» жағдайына қойып, үтікті сөндіріп, ашасын **(13)** розеткадан ажыратуды ұмытпаңыз.

КҮТІП ҰСТАУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ



Табанын тазалау

- ▶ Табанындағы қақты сіркесу мен су ерітіндісіне малынған қатты мақта матамен кетіруге болады.
- ▶ Табанын тазалау үшін қырғыш материалдар мен заттарды қолданбаңыз.

Сақтау

Құралды сақтауға қоймас бұрын, құралдың желіден ажыратылғанына және суығанына көз жеткізіңіз. Термореттегішті **(10)** — «Min» жағдайына, ал бу жіберу реттегішін **(9)** «0» жағдайына қойыңыз. Қақпағын **(4)** ашып, үтікті раковинаға аударып ұстап, ыдыстағы **(5)** қалған суды төгіңіз. Үтікті тік қалпында сақтаңыз.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР



Температура режимін таңдау

- ▶ Үтіктелетін заттарды мата құрамына және ұсынылатын температура режиміне қарай сұрыптап алуды ұсынамыз.
- ▶ Құрамы аралас матаны үтіктеу үшін ыстыққа төзімсіз материалға ұсынылатын температура режимін таңдаңыз (мысалы, құрамына мақта мен полиамид кіретін матаны үтіктеу кезінде полиамидтен жасалған бұйымдарды үтіктеу ұсынылатын температура режимін таңдаңыз).
- ▶ Үтіктеуді ыстыққа төзімсіз маталардан, тиісінше, ең төменгі температура режимінен бастауды ұсынамыз: үтік суығанынан тез қызады.
- ▶ Егер бұйым затбелгісінде өндіруші ұсынған температура режимі көрсетілмеген, бірақ мата құрамы Сізге белгілі жағдайда, төменде келтірілген кестені қолданыңыз.

Мата құрамы	Термореттегіш жағдайы	Булау режимі
Акрил Полипропилен Полиэтан	•	Жоқ
Ацетат Жасанды жібек Триацетат Полиэстер Полиамид Нейлон Вискоза	••	Иә
Жібек	••	Ұсынылмайды
Жүн	••	Иә
Мақта	•••	Иә
Зығыр мата	•••	Иә

- ▶ Егер бұйымның құрамын білмесеңіз, тиісті үтіктеу режимін таңдау үшін бұйымның киген кезде көрінбейтін жерін ең төменгі режимнен бастап үтіктеп көріңіз.

Матаның жекелеген түрлерін үтіктеу

- ▶ Жібек матаны үтіктеу кезінде су бүрку батырмасын **(7)** қолданбаңыз: су тамшысы жібек матада дақ қалдырады.
- ▶ Таза жүнді, барқытты, шибарқытты және өзге де талшықты маталарды теріс жағынан үтіктеу қажет.
- ▶ Жүннен жасалған бұйымдарды жұқа мақта мата арқылы және бу жіберу реттегішін ең жоғары режимге қойып үтіктеуді ұсынамыз. Бұл матаның жылтырауын болдырмайды.

ҚАЗАҚ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Құралды пайдалану кезінде, үнемі, төмендегі қауіпсіздік шараларын сақтаңыз:

- ▶ **Электр тоғына түсіп қалуды болдырмас үшін құралды, оның ашасын немесе электр сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға салмаңыз.** Құралды ол суға немесе басқа сұйықтықтарға түсіп кетпейтіндей жерге қойыңыз. Құралға су тиіп кеткен жағдайда, оны тез арада желіден ажыратыңыз. Суға түсіп кеткен құралды қолданбаңыз. Оны уәкілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- ▶ Балалардың ересек адамдардың қарауынсыз құралмен жұмыс істеуіне жол бермеңіз.
- ▶ Құрал мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолдануына арналмаған. Сонымен бірге құралды, осы нұсқаумен таныспай, қолдануына тиім салынады.
- ▶ **Егер құралдың штепсельдік ашасы құрылысы жағынан Сіздің розеткаға сай келмесе, маманнан көмек сұраңыз.**
- ▶ **Түрлі ауыстырғыштарды қолдану құралды бұзып, кепілдікті міндеттемелерді тоқтатуы мүмкін.**
- ▶ Желіге қосылған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- ▶ **Құралдың орнын ауыстырған жағдайда, оны тазалау, сақтау алдында желіден ажыратыңыз.**
- ▶ Құралды ешуақытта электр сымынан тартып желіден ажыратпаңыз; штепсель ашасынан ұстап, розеткадан шығарыңыз.
- ▶ Электр сымының немесе құралдың өзінің қыздырылған бұйымдарға тимеуін қадағалаңыз.
- ▶ Құралды және электр сымын ешкім де, абайсызда іліп кетіп, құралды құлатып алмайтындай орналастырыңыз.
- ▶ **Электр сымы немесе штепсель ашасы бұзылған құралды қолданбаңыз. Құралды өздігіңізбен жөндеуге тырыспаңыз.**
- ▶ Құралды ешуақытта өздігіңізбен бөлшектемеңіз; оны дұрыс жинамау құралды келесі қолдану кезінде электр тоғына түсіп қалу қаупін туғызуы мүмкін. **Барлық жөндеу жұмыстары тек уәкілетті қызмет көрсету орталықтарында ғана жүргізілуі тиіс.**
- ▶ Бұл құрал коммерциялық және өнеркәсіптік қолдануға емес, тек үй тұрмысында қолдануға арналған.
- ▶ Осы нұсқаулықтағы барлық талаптарды орындаңыз.
- ▶ Механикалық ақаулары бар аспапты қолданбаңыз, оның жұмысқа жарамдылығын тек уәкілетті қызмет көрсету орталықтарында тексеріңіз.

АРНАЙЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



- ▶ Қосылған үтікті қараусыз қалдырмаңыз. Үтіктеп жатқан жайдан қысқа мерзімге шықсаңыз да үтікті сөндіріңіз.
- ▶ Ыстық үтікті көлденең қалпында қалдырмаңыз: оны аяқтарына қойыңыз.
- ▶ Жұмыс кезінде үтік қызады: металл бұйымдарға тиюі, будың немесе судың теріге тиюі күйіп қалу қаупін тұғызуы мүмкін.
- ▶ Үтікпен жұмыс істеу кезінде құралға балаларды жақындатпаңыз, әсіресе, бу жіберу режимі кезінде.
- ▶ Адам киіп тұрған бұйымдарды ешқашан үтіктемеңіз және буламаңыз.
- ▶ Үтіктің ыстық табанын бұйымның пластикалық фурнитурасына тигізбеңіз: түйме, сыдырма, кесте және өзге де.
- ▶ Ыдысқа су толтыру немесе ондағы суды төгу кезінде үтікті міндетті түрде желіден ажыратыңыз.
- ▶ Үтіктің табанын бүлдіріп алмас үшін үтікті тік қалпында сақтаңыз.
- ▶ Үтікті қорғаныс жерлендірілуі бар (нөлдендірілуі) түйіспеге қосу қажет.

ПАЙДАҒА АСЫРУ



Электр тұрмыстық құрал қоршаған ортаға ең аз зиян келтіріп, өңіріңіздегі қалдықтарды пайдаға асыру жөніндегі ережелерге сәйкес пайдаға асырылуы тиіс. Құралды дұрыс пайдаға асыру үшін оны қайталама шикізат өңдейтін жергілікті орталыққа апару жеткілікті. Біз өндіретін құралдар экологиялық таза материалдармен ғана қапталады. Сондықтан да қатты қағаз бен қағазды қағаз қалдықтарымен бірге пайдаға асыруға болады.

ҚАЗАҚ

САТҚАННАН КЕЙІН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ



Құралыңыз жұмыс істемесе немесе нашар жұмыс істесе кеңес алу үшін немесе жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына барыңыз.

Берілген кепілдік мына жағдайларда жарамсыз:

- ▶ Жоғарыда сипатталған қауіпсіздік шараларын және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты орындамаған жағдайда.
- ▶ Коммерциялық мақсаттарда қолданған жағдайда (жеке тұрмыстық мұқтаждар шеңберінен тыс қолдану).
- ▶ Кернеулілігі құралда көрсетілген кернеуден айырмашылығы бар желіге қосқан жағдайда.
- ▶ Уәкілетті емес адам немесе қызмет көрсету орталығы жүзеге асырған рұқсатсыз жөндеу немесе бөлшектерін ауыстыру жағдайында.
- ▶ Қолданылатын суға қарамастан құралда пайда болған қақ қабатына байланысты (қақтан тазарту кепілдік міндеттемеге жатпайды және тұтынушының өзі оны істеуі тиіс).

Сонымен бірге кепілдік:

- бұйымның қаптамасы мен қосалқы бөлшектеріне.
- механикалық ақаулар мен тозуға
- құралды пайдалану кезінде шамадан тыс күш салу, ұқыпсыз ұстаған жағдайда (құрал ішіне сұйықтық, шаң, жәндік және басқа да заттар кіріп кеткен жағдайда), мынадай бақытсыз жағдайлар болған жағдайда (найзағай тию, сел, өрт және өзге де апатты жағдайлар) таратылмайды.

Binatone компаниясы сипаттамаларын ешқандай хабарлаусыз өзгерте алады.

Кепілдік мерзімі және басқа да деректер құралға қоса берілетін кепілдік талонында көрсетіледі.

Қызмет көрсету мерзімі: сатып алған күннен бастап 3 жыл.

Шығарған: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Wembley, 1 Beresford Avenue, Vitabiotics House (Бинатон Индастриз Лтд, Ұлыбритания)

Binatone Industries Ltd үшін ҚХР-да жасалған, Ұлыбритания.

ҚАЗАҚ

