



- 1** Информационный экран
- 2** Индикатор фронтального громкоговорителя
- 3** Индикаторы каналов выходящих сигналов
- 4** Индикатор общего уровня громкости
- 5** Индикатор MUTE
- 6** Индикатор таймера отключения
- 7** Индикаторы MULTI ZONE
- 8** Индикатор выхода монитора
- 9** Индикаторы режима приема тюнера
 - STEREO** : В режиме FM этот индикатор загорается при приеме аналоговой трансляции в режиме стерео.
 - TUNED** : Подсвечивается при правильной настройке на радиостанцию.
 - RDS** : Подсвечивается при приеме радиовещания RDS.
- 10** Индикатор Audyssey®
- 11** Индикатор декодирования
- 12** Индикаторы режима входа