

# VIGOR®



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК-ТЕРМОС **НХ-2229**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## Инструкция по эксплуатации

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой марки Vigor, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохраните для обращения к ней впоследствии!

### ВНИМАНИЕ!

**ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАЕНИЕМ ТОЛЬКО В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.**

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не располагайте аппарат вблизи источников тепла, таких как радиаторы отопления, газовые плиты, электрообогреватели или же в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударных нагрузок.
- Обеспечьте надлежащую воздушную вентиляцию для предотвращения перегрева аппарата изнутри. Ничем не накрывайте аппарат.
- Для отсоединения сетевого шнура потяните его за штекер. Никогда не тяните за сам шнур.
- После транспортировки в условиях пониженных температур не включайте аппарат в сеть ранее двух часов его нахождения в теплом помещении.
- Не используйте химически активные жидкости (бензин, спирт, керосин, различные растворители) для протирки корпуса аппарата.

### УСТРОЙСТВО.

1. Клавиша механической подачи воды
2. Фиксатор крышки
3. Панель управления
4. Носик

**VIGOR®**

## Инструкция по эксплуатации

5. Подача воды при нажатии клавиши чашкой
6. Шкала уровня воды
7. поддон
8. Отверстия для пара
9. Верхняя крышка
10. Ручка
11. Разъем для подключения сетевого шнура



### Панель управления

1. Кнопка автоматической подачи воды POUR OUT
2. Световой индикатор – кипячение BOIL
3. Кнопка повторного кипячения REBOIL
4. Световой индикатор – поддержание температурного режима KEEP WARM



## Инструкция по эксплуатации

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Обязательно прочитайте инструкцию перед использованием.
- Перед подключением проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе (на дне чайника), напряжению в электросети.
- Всегда пользуйтесь чайником-термосом на ровной устойчивой поверхности.
- Не пользуйтесь прибором, если поврежден электропровод или его уронили или повредили. Если поврежден электропровод, во избежание удара током он должен быть заменен в сервисном центре и квалифицированным лицом.
- Вода не должна попадать на кнопки включения и контроля. При чистке, не опускайте прибор и штекер в воду или другие жидкости.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.  
Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором
- Внешняя поверхность прибора может нагреваться во время кипячения воды. Не прикасайтесь к горячей поверхности, используйте прихватки.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Недопустима установка чайника-термоса вплотную к стене или другим поверхностям.
- Не наливайте суп, молоко, чай и другие жидкости в чайник-термос.
- Не включайте чайник-термос без воды.
- Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта.
- Внимание: не открывайте крышку во время кипения воды.
- Убедитесь что чайник - термос отключен, перед тем, как поднимать его или наливать воду.
- Никогда не ставьте прибор рядом или на горячую плиту.
- Используйте чайник - термос только для кипячения воды.
- Чайник термос можно использовать только в домашних условиях.
- Важно: соблюдайте вышеприведенные инструкции.



## Инструкция по эксплуатации

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Откройте крышку.
2. Наполните резервуар холодной водой. Не наливайте воду непосредственно из крана. Воспользуйтесь фильтрованной водой.

**Примечание: вода не должна попадать на панель управления.**

3. Осторожно закройте крышку до щелчка. Не прилагайте значительных усилий, чтобы не расплескать воду. Возможно появление дребезжащего звука при открывании или закрытии крышки, это нормальное явление.
4. Подсоедините сетевой провод к разъему термоса и подключите в сеть.

**Примечание:**

- Напряжение в сети должно быть не менее 220В и не более 240 В.
- Не включайте термос, если в нем нет воды.

5. Световой индикатор BOIL–(кипячение) на панели управления указывает на процесс кипячения. Как только вода вскипит, включится световой индикатор KEEP WARM-(поддержание температурного режима).

**Примечание:**

- Не открывайте верхнюю крышку.
- Не прикасайтесь к пару, который выходит из термоса.
- Ничем не накрывайте выходные отверстия пара.
- Не наливайте горячую воду во время кипячения.

6. Нажмите верхнюю кнопку автоматической подачи воды для подачи горячей воды.

**Примечание:**

- Возможна неровная подача горячей воды сразу после кипячения.
- Не нажимайте кнопку POUR OUT если в резервуаре нет воды. Это может повредить термос.
- Вы не сможете налить горячую воду, если термос не подключён к сети.

7. Когда вода достигает отметки минимального уровня, добавьте воду для автоматического кипячения.



## Инструкция по эксплуатации

### Примечание:

- Вода в резервуаре не должна быть выше отметки максимального уровня или ниже отметки минимального уровня воды.

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Модель:                | HX-2229        |
| Напряжение             | 220-240В, 50Гц |
| Мощность при закипании | 800 Вт         |
| Срок службы            | 2 года         |
| Дата изготовления      | 16.12.2009     |

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках индивидуального пользования и соблюдении правил эксплуатации, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

**VIGOR®**

**Для заметок**



VIGOR HUNGARY KFT  
1125, BUDAPEST, VAROSKUTI 18/B, HUNGARY  
[www.vigorgoods.com](http://www.vigorgoods.com)