

ZANUSSI

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОМБИНИРОВАННОГО ХОЛОДИЛЬНИКА**

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	3
• Инструкция по безопасному использованию	3
• Правила техники безопасности	3
• Установка и включение холодильника	4
• Перед первым включением	4
ЧАСТЬ 2: РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ	5
• Регулировка температуры	5
• Панель индикаторов	5
• Аксессуары	6
ЧАСТЬ 3: ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ	7
• Холодильная камера	7
• Морозильная камера	7
ЧАСТЬ 4: ЧИСТКА И УХОД	8
• Размораживание	8
• Замена лампочки	9
ЧАСТЬ 5: ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА	9
• Изменение направления открывания дверей	9
• Транспортировка и установка	9
ЧАСТЬ 6: ДО ОБРАЩЕНИЯ В ГАРАНТИЙНУЮ СЛУЖБУ	10
ЧАСТЬ 7: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
ЧАСТЬ 8: ДЕТАЛИ И ОТДЕЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА	12

ЧАСТЬ 1. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Инструкция по безопасному использованию

• Приобретенный Вами холодильник безопасен для окружающей среды. Однако, он содержит легковоспламеняющийся газ R600a (см. металлическую этикетку под охладителем). При транспортировке и установке нужно быть предельно внимательным, чтобы не повредить холодильные цепи.

В случае повреждения проследите за тем, чтобы в комнате, где находится холодильник, не произошло воспламенения. В случае воспламенения в помещении нельзя пользоваться источниками света и выключателями. Немедленно проветрите комнату.

• **Внимание: Соблюдайте сохранность вентиляционных отверстий и обеспечьте перед ними свободный доступ без заграждений, а также правильную установку холодильника в помещении.**

• Не используйте никакие электрические устройства в холодильном и морозильном отделениях.

• Старые холодильники и морозильники содержат изоляционные газы и хладагент, которые должны быть утилизированы в соответствующем порядке. Если Вы решили выбросить старый холодильник, обратитесь в местную службу утилизации вредных материалов и газов. При возникновении каких-либо вопросов или сомнений свяжитесь с местным компетентным органом или с продавцом, у которого Вы приобрели холодильник. Перед тем, как служба утилизации заберет у Вас аппарат, убедитесь, что трубы в холодильном устройстве не повреждены.

ВНИМАНИЕ

Перед включением холодильника в сеть и его эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию. В случае неправильной установки и эксплуатации холодильника производитель не несет никакой ответственности.

Правила техники безопасности

• В целях предотвращения чрезмерного нагрева и воспламенения не используйте параллельные источники энергии.

• Не подключайте старые/поврежденные шнуры.

• Не перекручивайте и не перегибайте шнуры.

• Не позволяйте детям играть с холодильником. Дети НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должны залезать на полки/отделения, а также повисать на двери.

• Для удаления льда в морозильном отделении не пользуйтесь режущими и металлическими предметами. Они могут стать причиной утечки газа в холодильном отделении, а также навсегда повредить аппарат.

• Используйте прилагаемый пластмассовый скребок.

• Не включайте аппарат в сеть влажными руками.

• Не следует помещать в морозильное отделение газированные жидкости в сосудах (в стеклянных бутылках или алюминиевых банках). Бутылки и банки могут лопнуть при охлаждении/замораживании.

• Бутылки и емкости, содержащие алкоголь, помещайте в холодильник в вертикальном положении, плотно закупорив крышки.

• Не притрагивайтесь к холодильным частям влажными руками. Вы можете пораниться и получить ожоги.





• Не ешьте лед из морозильника.

• Поврежденный электрический кабель должен быть заменен производителем, компетентной службой или опытным мастером.



Установка и включение

- Холодильник должен подключаться к сети с напряжением 220-240 В и 50 Гц.
- Для установки и включения холодильника обращайтесь в сервисный центр.
- Перед подключением к электросети убедитесь, что напряжение сети в доме соответствует напряжению холодильника.
- Вставьте шнур холодильника в розетку с заземлением. Если в розетке нет заземлителя или шнур в нее не вставляется, обязательно обращайтесь к электрику.
- Холодильник должен быть установлен поближе к розетке, чтобы можно было вставить вилку в розетку, не натягивая при этом шнур.
- **В случае, если заземление не будет произведено согласно настоящей инструкции, фирма-производитель не несет никакой ответственности за возможные последствия.**
- Не ставьте холодильник под прямые солнечные лучи.
- Не используйте холодильник на открытом воздухе и под дождем.
- Установите холодильник подальше от нагревательных приборов (50 см от радиаторов, газовых приборов и печей, а от электроплит - на расстоянии 5 см) и в хорошо вентилируемом месте.
- Расстояние между верхней поверхностью холодильника и потолком должно составлять не менее 15 см.
- Нельзя устанавливать холодильник вплотную к стене. Поэтому необходимо вставить пластмассовые распорки (прилагаются в комплекте с документацией) в конденсатор, расположенный на задней стороне холодильника.
- Не ставьте на холодильник тяжелые предметы.
- В случае, если холодильник устанавливается рядом с другим холодильником или морозильником, для предотвращения уплотнения газа между двумя аппаратами оставьте между ними расстояние не менее 2 см.
- Холодильник должен устойчиво устанавливаться. Для достижения равновесия отрегулируйте передние регулируемые ножки.
- Внешние и внутренние поверхности холодильника промойте мыльным раствором. Установите аксессуары холодильника по местам, когда промоете их чистой водой.




Перед первым включением

- Перед тем, как включить холодильник, для повышения эффективности работы аппарата следует подождать 3 часа.
- При первом включении холодильника Вы можете почувствовать специфический запах. Он исчезнет по мере работы холодильника.

ЧАСТЬ 2. РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Регулировка температуры



Термостат автоматически регулирует температуру в обоих отделениях. Устанавливая регулятор термостата между отметками "1" и "5", можно изменять температуру в холодильнике.

Положения регулятора термостата:

"1" – "2": Для кратковременного хранения продуктов в холодильном отделении.

"3" – "4": Для длительного хранения пищевых продуктов в морозильном отделении.

"5" : Для замораживания свежих продуктов питания и более длительного хранения.



Кнопка "Суперзамораживание"


0 : ОТКЛ.

1 : ВКЛ. Для замораживания свежих продуктов. Холодильник будет охлаждать сильнее при других положениях регулятора термостата. При этом загорится ОРАНЖЕВЫЙ индикатор. После замораживания следует привести кнопку в исходное положение "0".

Внимание! Для экономии электроэнергии не следует долго держать кнопку в положении "1".

Помните, что температура размещенных в холодильнике продуктов, температура в помещении и частота открывания дверей влияют на температуру в морозильном и холодильном отделениях. В случае необходимости регулируйте температурный режим.

Панель индикаторов



ОРАНЖЕВЫЙ ИНДИКАТОР: В рабочем режиме функционирования кнопки «суперзамораживание» будет гореть оранжевый индикатор.

ЗЕЛЁНЫЙ ИНДИКАТОР: При включении холодильника в электросеть на панели индикаторов загорится зелёный индикатор.

КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР: Пока температура в морозильном отделении не достигнет нужного уровня, будет гореть красный индикатор. Оставьте кнопку «суперзамораживание» в положении «1», пока не погаснет красный индикатор. После этого переведите кнопку в положение «0».

Включение холодильника


При включении холодильника в сеть убедитесь, что загорелся ЗЕЛЁНЫЙ и КРАСНЫЙ индикатор, затем установите регулятор в положение «5» (максимальный показатель) и, пока горит КРАСНЫЙ индикатор, держите кнопку «суперзамораживание» в положении «ON» (включён). (Помните: для получения идеальной температуры регулятор термостата должен быть установлен между отметками «2» и «4».)

- При первом включении аппарата в электросеть для достижения необходимой температуры охлаждения Ваш холодильник должен непрерывно проработать 24 часа. В этот период времени не открывайте двери холодильника очень часто и не кладите в холодильник очень много продуктов.
- Чтобы не повредить компрессор, после отключения холодильника от электросети не включайте его повторно и не подсоединяйте шнур к розетке в течение 5-ти минут.
- При первом подключении холодильника, чрезмерной загрузке продуктами или чересчур длительно открытой двери загорится КРАСНЫЙ индикатор на панели индикаторов. При достижении необходимой температуры он должен погаснуть.

Аксессуары

Форма для льда:

- Наполните форму для льда водой и поместите в морозильную камеру;
- После того, как вода полностью замерзнет, следует повернуть форму как указано ниже, чтобы извлечь оттуда кубики льда.



ЧАСТЬ 3. ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

Холодильная камера

- Чтобы довести до минимума количество инея, который образуется от чрезмерной влаги, не помещайте в холодильную камеру открытые бутылки и емкости с водой или другой жидкостью. Иней образуется в самых холодных частях камеры, и со временем Вам потребуется много усилий для размораживания холодильника.
- Ни в коем случае не кладите в холодильник горячие продукты. Горячие продукты должны быть охлаждены до комнатной температуры и размещены в холодильной камере таким образом, чтобы вокруг них обеспечивалась свободная циркуляция воздуха.
- Ничто не должно стоять вплотную к задней стенке холодильного отделения. В противном случае образуется иней или же упаковки продуктов примерзнут к этой поверхности. Не открывайте дверь холодильника слишком часто.
- Очищенную рыбу (в полиэтиленовых пакетах), которую Вы намереваетесь употребить в течение 1-2 дней, помещайте в холодильное отделение.
- Фрукты и овощи Вы можете положить в овощное отделение без упаковки.

Морозильная камера

- Морозильное отделение предназначено для замораживания свежих продуктов и получения кубиков льда.
- Не кладите свежие и горячие продукты рядом с замороженными продуктами питания, которые могут оттаять и испортиться.
- При замораживании свежих продуктов (например, мяса, рыбы или мясного фарша) поделите их на порции, которые Вы сможете употребить за один раз.
- **Для хранения замороженных продуктов тщательно** соблюдайте условия хранения, указанные на упаковках продуктов, и если на упаковке не имеется каких-либо рекомендаций, то эти продукты должны быть употреблены в течение 3 месяцев со дня их приобретения.
- **При покупке замороженных продуктов** убедитесь, что продукты заморожены при соответствующей температуре и их упаковки не повреждены.
- Чтобы сохранить и обеспечить необходимое качество, замороженные продукты нужно переносить в соответствующих упаковках, а после этого в самый короткий срок поместить в морозильное отделение.
- Если на упаковке замороженных продуктов имеется увлажнение или вздутие, возможно, они были заморожены или хранились в несоответствующих условиях. Таким образом, эти продукты стали непригодны для употребления.
- **Срок хранения замороженных продуктов** зависит от температуры помещения, регулировки термостата, частоты открывания двери холодильника, типа продуктов и времени доставки продукта из магазина домой. Тщательно придерживайтесь инструкций, написанных на упаковке продукта, и не превышайте обозначенные максимальные сроки его хранения.
- Для того, чтобы заморозить продукт, приготовленный дома и предназначенный для замораживания, кладите его в морозильное отделение, отрегулировав при этом температуру замораживания на максимум. Полки быстрого замораживания находятся посередине морозильного отделения.

ЧАСТЬ 4. ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой отключите холодильник от сети!

- Не проливайте в/на холодильник воду.
- Холодильные и морозильные отделения холодильника время от времени следует очищать содовым раствором или водой.
- Принадлежности холодильника промойте по отдельности теплым мыльным раствором. Не мойте их в посудомоечной машине.
- Не используйте при этом щелочи. Ополосните их в чистой воде и хорошо просушите. После очистки вставьте вилку в розетку сухими руками.





Чтобы обеспечить экономию энергии и увеличить производительность холодильника, необходимо один раз в год чистить конденсатор (задняя часть холодильника) щеткой.

Размораживание

Холодильная камера:

- При работе холодильника процесс оттаивания производится полностью автоматически: оттаявшая вода собирается на испарительной панели и автоматически испаряется.
- Для предотвращения накопления воды в холодильнике нужно периодически очищать испарительную панель и отверстие для слива воды (на задней части полки для овощей).
- Периодически прочищайте отверстие для слива воды путем заливания в нее половины стакана теплой воды.



Морозильная камера:

Периодически следует очищать иней, образовавшийся на полках морозильной камеры.

Не используйте при этом острые металлические предметы!

Они могут повредить морозильную камеру и нанести непоправимый вред. Для удаления инея используйте прилагаемый пластмассовый скребок.

Размораживание должно производиться в том случае, если на полках образовался покров инея толщиной более 4 мм.

Морозильник необходимо размораживать и промывать минимум 1-2 раза в год.

Перед размораживанием:

За день до размораживания приведите термостат в положение "5" ("Суперзамораживание") для того, чтобы замороженные продукты были более холодными.

Для предотвращения быстрого оттаивания оберните замороженные продукты газетной бумагой и положите в холодное место.

Для размораживания:

После суточного цикла «суперзамораживания» приведите термостат в положение «0» или извлеките вилку из розетки.

Извлеките все полки, оставьте открытой дверь морозильной камеры.


Удалите воду, накопившуюся на дне морозильной камеры.

Чтобы ускорить процесс размораживания, положите в морозильное отделение одну или несколько емкостей, наполненных горячей водой.

Просушите отделение чистой губкой или тряпочкой.

После окончания процедуры размораживания приведите термостат в положение «5». Должны загореться зеленый, оранжевый и красный индикаторы. Когда красный индикатор погаснет, приведите термостат в нужное положение в зависимости от температуры в помещении и частоты открывания дверей. Не замораживайте размороженные продукты повторно, а используйте их в самое ближайшее время.

Замена лампочки холодильника



1. Извлеките вилку из розетки или приведите термостат в положение "0".
2. Снимите крышку коробки (А), нажав одновременно на оба крючка с обеих сторон.
3. Замените старую лампочку (В) новой (лампочка не должна превышать 15 Вт).
4. Установите крышку на место.
5. Подождите 5 минут перед тем, как вставить вилку в розетку или привести термостат в исходное положение.


ЧАСТЬ 5. ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА

Изменение направления открывания дверей холодильника

Если Вы хотите изменить направление открывания дверей, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Транспортировка и установка.

- При необходимости можно надеть на холодильник упаковку и пенный полистирол (PS), находящийся в оригинальной упаковке.
- При транспортировке холодильник необходимо завязать широкой лентой или толстой веревкой. При этом следуйте инструкциям на картонной упаковке.
- Перед перемещением, а также перед транспортировкой, выньте все незакрепленные предметы (например, овощные ящики и полки) из холодильника или зафиксируйте их скотчем во избежание выпадения.



ЧАСТЬ 6. ДО ОБРАЩЕНИЯ В ГАРАНТИЙНУЮ СЛУЖБУ

Если Ваш холодильник не работает или работает плохо, возможно, имеется незначительная неисправность. Поэтому, перед тем, как вызвать мастера, обратите внимание на следующее:

Если холодильник не работает, проверьте, не произошло ли это по указанным ниже причинам:

- отключена электроэнергия (зелёный индикатор не горит);
- неправильно вставлена вилка;
- отключился предохранитель этой розетки или общий предохранитель;
- регулятор термостата установлен в положение «0»;
- розетка неисправна (для проверки розетки вставьте в нее вилку исправного электроприбора).

Если Ваш холодильник плохо охлаждает, проверьте:

- не установлен ли регулятор термостата в положение "1" (в этом случае установите его на большее положение);
- часто ли открываются или остаются открытыми двери холодильника;
- плотно ли закрыты двери холодильника;
- не размещено ли в холодильнике чрезмерное количество продуктов;
- есть ли необходимое свободное пространство сзади и по бокам холодильника.

Если продукты в холодильной камере слишком сильно охлаждаются, причина может заключаться в следующем:

не отрегулирована необходимая температура (регулятор термостата установлен в положении «5»);
слишком много продуктов в морозильной камере.

В таком случае компрессор будет работать дольше, чтобы их заморозить. Следовательно, будет больше охлаждать и холодильную камеру.

Если в нижней части холодильника скапливается вода, дренажное отверстие может быть забито (для очистки отверстия используйте шпильку).

Если аппарат работает шумно, проверьте:

- сбалансирован ли холодильник;
- отрегулированы ли ножки;
- не касается ли что-нибудь задней внутренней поверхности холодильника. Если да, то переставьте посуду или другие предметы так, чтобы избежать касания задней стенки холодильника;
- не трясутся ли предметы, поставленные на холодильник.

Важные замечания

При внезапных отключениях электричества, или когда вилка вставляется, или вынимается из розетки, компрессор может сработать не сразу, так как давление газа в охлаждающей системе еще не сбалансировано. Поэтому холодильник начнет работать через 4-5 минут, и нет повода для беспокойства.

Охлаждающая система Вашего холодильника расположена на его задней стенке. Поэтому на задней внутренней поверхности холодильника могут появиться капли воды или иней, в зависимости от продолжительности работы компрессора. Это нормально. Если иней не слишком много, нет необходимости в размораживании холодильника.

- Если Вы не будете пользоваться холодильником длительное время (например, во время летнего отпуска) отключите его от электросети или приведите регулятор термостата в положение «0», прочистите холодильник, и для предотвращения образования влаги и неприятного запаха, оставьте двери открытыми.

Если, несмотря на то, что Вы выполнили все указанные рекомендации, все еще остаются проблемы при работе холодильника, обратитесь в ближайший сервисный центр.

ЧАСТЬ 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ZRB330WO	ZRB334WO ZRB334SO	ZRB336WO ZRB336SO
Общий объем Брутто/Нетто	: 301/279 л	344/318 л	362/338 л
Высота	: 1703,5 мм	1850 мм	1996,5 мм
Ширина	: 595 мм	595 мм	595 мм
Глубина	: 600 мм	600 мм	600 мм
Вес	: 61 кг	67,5 кг	69,2 кг
Мощность	: 112 Вт	145 Вт	177 Вт
Потребляемая мощность	: 0,90 кВт/24ч	0,94 кВт/24ч	1 кВт/24ч

Морозильная Камера

* ***	Четыре звездочки (-18 °C и ниже)		
Общий объем Брутто/Нетто	: 111/91 л	111/91 л	134/114 л
Мощность замораживания	: 6 кг/24 ч	6 кг/24 ч	5,5 кг/24 ч

Холодильная Камера


Общий объем Брутто/Нетто	: 190/188 л	234/228 л	228/224 л
---------------------------------	--------------------	------------------	------------------

ЧАСТЬ 8. ДЕТАЛИ И ОТДЕЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

- 1. ПАНЕЛЬ ИНДИКАТОРОВ**
- 2. РЕГУЛЯТОР ТЕРМОСТАТА**
- 3. ПОЛКА ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ**
- 4. ОСВЕЩЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА/КРЫШКА**
- 5. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЛАМПЫ**
- 6. КРЫШКА ЯЩИКА ДЛЯ ПРОДУКТОВ**
- 7. ЯЩИК ДЛЯ ПРОДУКТОВ**
- 8. ЯЧЕЙКИ ДЛЯ ЯИЦ**
- 9. ПОЛКА ДЛЯ МАСЛА И СЫРА**
- 10. ПЕРЕДВИЖНАЯ ПОЛКА**
- 11. ПОЛКА ДЛЯ БУТЫЛОК**
- 12. КРЫШКА ОТСЕКА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ**
- 13. СРЕДНИЙ ЯЩИК МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ**
- 14. НИЖНИЙ ЯЩИК МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ**
- 15. НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ**

(*) *Количество полок для моделей:* ZRB330WO - 2
ZRB334WO, ZRB334SO - 3
ZRB336WO, ZRB336SO - 3

(**) *Количество крышек отсеков морозильной камеры для моделей:*
ZRB330WO - 1
ZRB334WO, ZRB334SO - 1
ZRB336WO, ZRB336SO - 2



ZANUSSI

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Данный документ не ограничивает определённые законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговорённые законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем Вас с приобретением бытовой техники отличного качества!

- Внимательно ознакомьтесь с настоящим гарантийным свидетельством и проследите, чтобы оно было правильно заполнено и имело штампы магазина. При отсутствии штампов и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия, либо в соответствии с иными установленными законом доказательствами даты начала исчисления гарантийного срока.
- Тщательно проверьте внешний вид изделия, а также его комплектность согласно описанию или договору купли-продажи, претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте незамедлительно при принятии товара.
- Для установки (подключения) мы рекомендуем обращаться в наши сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов или сделать это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями Инструкции по эксплуатации, однако изготовитель не несёт ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки.
- Перед установкой и использованием изделия обязательно внимательно прочтите Инструкцию по эксплуатации.
- По Всем вопросам технического обслуживания и приобретения аксессуаров обращайтесь в наши сервисные центры.

Подробная информация о компаниях, уполномоченных изготовителем на ремонт и техническое обслуживание, прилагается отдельным списком.

Изготовитель: ООО «Вестел СНГ», Россия, 601655 г. Александров Владимирской обл., ул. Гагарина, 16
тел/факс: (49244) 21587

Дополнительную информацию об этом и других изделиях группы Электролюкс - мирового лидера в производстве бытовой техники, об изготовителях, входящих в группу Электролюкс, и другие сведения вы можете получить у продавца или по нашей информационной линии

в Москве

(495) 937 78 37, 980 67 07; факс (495) 626 55 13

в Санкт Петербурге

(812) 303 95 98; факс (812) 303 95 99

e-mail

customer.care@electrolux.fi

Адрес для писем:

Россия 129090 Москва, Олимпийский проспект, дом 16, бизнес-центр «Олимпик»

Наши адреса в Интернет:

<http://www.electrolux.ru>

<http://www.zanussi.ru>

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления, таковые изменения не влекут обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий.

Модель • Model

Продуктовый номер • Product number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Серийный номер • Serial number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата приобретения

« » 200 г.

С условиями гарантии ознакомлен

Потребитель

ШТДМ
МАГАЗИНА

издается мастером при обслуживании

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

№ 610012 B

ZANUSSI

Модель

Продуктовый номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Серийный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата приобретения

ШТДМ
МАГАЗИНА

издается мастером при обслуживании

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

№ 610012 B

ZANUSSI

Модель

Продуктовый номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Серийный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата приобретения

ШТДМ
МАГАЗИНА

При обнаружении в течение гарантийного срока в данном изделии недостатков, кроме возникших после передачи товара потребителю вследствие нарушения последним правил транспортировки, хранения, либо использования, а также действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, мы обязуемся удовлетворить требования потребителя в соответствии с законом при следующих условиях:

- Гарантийный срок составляет двенадцать месяцев с момента продажи изделия магазином.
- Данная гарантия распространяется только на изделия, использующиеся в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В противном случае гарантийный срок составляет три месяца.
- Гарантийный срок на комплектующие изделия (такие изделия, которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-либо инструментов, а именно, ящики, полки, решётки, корзины, насадки, трубки, шланги или другие подобные комплектующие) составляет три месяца с момента продажи основного изделия магазином.
- Гарантийный срок на новые комплектующие и составные части изделия, установленные в основное изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от основного изделия, составляет три месяца со дня выдачи потребителю изделия по окончании ремонта, либо продажи этих частей магазином.
- Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ, материалов и, при необходимости и с учётом действующего законодательства, доставки) уполномоченной сервисной компанией на дому у потребителя или в мастерской по усмотрению сервисной компании.
- Гарантийный ремонт выполняется уполномоченной изготовителем сервисной компанией незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для устранения данных недостатков с учётом обычно применяемого способа их устранения, в течение не более двадцати рабочих дней, если иной срок не определён письменным соглашением сторон.
- Данная гарантия действительна только на территории России на сертифицированные официально поставленные изделия, комплектующие и составные части, приобретённые на территории России.
- Претензии по качеству основного изделия, его комплектующих и составных частей принимаются только при условии, что недостатки обнаружены в течение гарантийных сроков, установленных соответственно на основное изделие, его комплектующие и составные части.
- В случае несвоевременного (спустя более одного месяца) извещения продавца о нарушении условий договора купли-продажи о качестве товара, продавец вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых потребителем требований.

В соответствии с законом, на данное изделие изготовителем установлен срок службы 10 лет с момента продажи изделия магазином. Правила безопасного и эффективного использования изделия изложены в Инструкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не несёт ответственности за безопасность изделия.

- Ответственность по настоящей гарантии ограничивается, если иное не определено законом, указанными в настоящем документе обязательствами.
- Мы оставляем за собой право по единственно нашему усмотрению расширить свои обязательства перед потребителем по сравнению с требованиями закона и указанными в настоящем документе обязательствами.

Гарантия не распространяется и не устанавливается:

- На недостатки изделий, которые вызваны несоблюдением прилагаемой Инструкции по эксплуатации, транспортными повреждениями, неправильной установкой (в том числе подключением к неправильному напряжению питания), небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку).
- На изделия, которые подвергались конструктивным изменениям неуполномоченными лицами, или если удалены, не разборчивы или изменены продуктовый или серийный номера изделия.
- На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с не устранёнными иными недостатками, либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися нашими уполномоченными сервисными компаниями.
- На недостатки, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как недопустимые государственными стандартами перепады напряжения питания, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные, в частности насекомые (особенно, муравьи и тараканы), попадание внутрь изделия посторонних предметов (жидкостей), и другими подобными причинами.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потёртости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- На такие повреждения деталей, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования или которые произошли в результате естественного износа (включая расходные материалы), таких как лампы, элементы питания, фильтры и т.п., а также стеклянные и перемещаемые вручную пластмассовые детали.
- На работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием, оговорённый в Инструкции по эксплуатации (периодическое обслуживание).

Использование изделия потребителем признаётся акцептом условий настоящего договора присоединения (оферты) по дополнению и уточнению ответственности изготовителя (продавца) в отношении недостатков изделия.

Фамилия, имя, отчество потребителя Адрес Телефон Дата ремонта Сервис-центр Мастер	Фамилия, имя, отчество потребителя Адрес Телефон Дата ремонта Сервис-центр Мастер
Код отказа C 1 0	Код отказа C 1 0

АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ АЭС Electrolux Zanussi (Беларусь и Россия)

Абакан	СП «СІТУ-сервис» Хакасия, Абакан, улица Вяткина, 12 тел. (390-22) 66564	Уссурийск	ООО «Полукс» 692519 Уссурийск, Приморский край, улица Советская, 29 тел. (423-41) 40039 факс (423-41) 21035
Архангельск	«Дом«Сервис» ПБОЮЛ Ульянов А.Н. 163061 Архангельск, улица Суворова, 12 тел. (818-2) 276912	Владикавказ	Сервисный центр «Стинол-Люкс» Северная Осетия (Алания), 362045 Владикавказ, улица Астана Кесаева, 12 тел. (867-2) 574444
Архангельск	«Архсервис-центр» 163046 Архангельск, улица Воскресенская, 85 тел. (818-2) 661866/ 659071	Владикавказ	ООО «Альба-Сервис» Северная Осетия (Алания), 362007 Владикавказ, улица Кутузова, 82 тел. (867-2) 640460 ПУ «РОСТ-сервис»
Северодвинск	«Дом«Сервис» ПБОЮЛ Ульянов А.Н. 164500 Северодвинск, Архангельская область, улица Воронина, 27 корпус А тел. (818-42) 583184	Владимир	600011 Владимир, улица Юбилейная, 60 тел. (492-2) 305055
Астрахань	«Атлант-2001» 414014 Астрахань, улица Сен-Симона, 42, 26 тел. (851-2) 382867/ 251232 414040 Астрахань, улица Желябова, 72, 12	Владимир	«Мастер-Сервис» 600000 Владимир, улица Большая Московская, 19 тел. (492-2) 420209
Астрахань	«Мастер & К» 414000 Астрахань, улица Епишина, 23 тел. (851-2) 630081/ 729261	Александров	ООО «Радар-Сервис» 601650 Александров, Владимирская область, Красный переулок, 13 тел. (492-44) 20627/ 22841 / 21925 факс (492-44) 24491
Барнаул	ЗАО «Региональный сервис центр» 656064 Барнаул, Алтайский край, улица Ленина, 106, 609 тел. (385-2) 268331	Вологда	ООО «Архимед-сервис» 400076 Вологда, пересечение пр. Жукова и ул. Землячки, 1 тел. (844-2) 398690/ 397514
Барнаул	«Хелми-Сервис» 656049 Барнаул, Алтайский край, улица Пролетарская, 113	Камышин	СП «Альфа» 403870 Камышин, Волгоградская область, улица Кирова, 3 тел. (844-57) 34589
Рубцовск	тел. (385-2) 239402/ 235988 ООО «Аргут» 658200 Рубцовск, Алтайский край, улица Советская, 2 тел. (385-57) 66195/ 22815	Вологда	«Мастер-Вологда» 160001 Вологда, улица Мира, 42 тел. (817-2) 721115/ 769670
Белгород	ООО «Выбор» 308600 Белгород, проспект Ленина, 32 тел. (472-2) 326592	Вологда	АСЦ «Вологда» 160034 Вологда, улица Новгородская, 7 тел. (817-2) 539939/ 539969 факс (817-2) 521919
Белгород	«Союз-Сервис» 308034 Белгород, проспект Ватутина, 5-а тел. (472-2) 253400	Великий Устюг	«УстюгТехСервисЦентр» 162390 Великий Устюг, Вологодская область, Советский проспект, 88 тел. (817-38) 27537
Старый Оскол	«Техномаркет» 309530 Старый Оскол, Белгородская область, микрорайон Лебединцев, 3 тел. (472-5) 440599/ 441082 факс (472-5) 245234	Воронеж	АСЦ «Инженер-сервис» 394062 Воронеж, улица Южно-Морская, 2 тел. (473-2) 723666 факс (473-2) 330414
Благовещенск	ин Десятник В.В. 676850 Благовещенск, Амурская область, улица Ленина, 43 тел. (416-41) 25202	Воронеж	ООО «Технопрофсервис» 394026 Воронеж, проспект Труда, 91 тел. (473-2) 567461/163179 факс (473-2) 785989
Белогорск	«Золак» Беларусь, Брест, улица Орловская, 10 тел. +375 (162) 426394	Воронеж	ООО «Эль-сервис» 394030 Воронеж, улица 6 января, 68 тел. (473-2) 393941/ 767641
Брест	Беларусь, Брест, улица Орловская, 10 тел. +375 (162) 426394	Богучар	пбоюл Поволоцкий И.С. 396784 Богучар, Воронежская область, село Залиман, переулок Северный, 17 тел. 8 (951) 5566486
Брянск	ООО «МТК-Сервис» 241001 Брянск, улица Красноармейская, 170-б тел. (483-2) 413569	Калач	СП «Комп-сервис» 397600 Калач, Воронежская область, площадь Ленина, 11 тел. (473-63) 22790/ 22225 факс (473-63) 22890
Брянск	«Рембытгаппарат» Брянск, улица Крапивницкого, 27 тел. (483-2) 645716	Лиски	СП «Сириус» 397909 Лиски, Воронежская область, улица Титова, 13-а тел. (473-91) 23095
Витебск	Беларусь, 210027 Витебск, улица Чкалова, 9 корпус 8, 91 тел. +375 (212) 229228	Павловск	СП «Сервис-Стандарт» 396420 Павловск, Воронежская область, улица Красный Пахарь, 66 тел. (473-62) 31933
Новополоцк	ин Мазуров А. Ю. Беларусь, Новополоцк, Витебская область, улица Блохина, 8, 112 тел. +375 (214) 520676 факс +375 (214) 537982	Россошь	СП «Росбытсервис» 396650 Россошь, Воронежская область, улица Северная, 1 тел. (473-96) 52811/ 46455
Владивосток	«ВА-сервис» 690012 Владивосток, Приморский край, улица Калинина, 84 тел. (423-2) 536992/ 536994	Гомель	«Нора-Сервис» Беларусь, 246640 Гомель, улица Интернациональная, 10, 203 тел. +375 (232) 740916 факс +375 (232) 741173
Владивосток	пбоюл Юзефович 690014 Владивосток, Приморский край, Народный проспект, 11 тел. (423-2) 206600/ 207700	Гомель	ин Езерский Беларусь, Гомель, улица Советская, 26 тел. +375 (232) 553276/ 512482
Находка	ин Смоленский Находка, Приморский край, улица Молодёжная, 9 тел. (423-6) 620670/ 771741		
Находка	«Слектр-сервис» 692900 Находка, Приморский край, улица Пограничная, 40 тел. (423-6) 630362/ 644929/ 656078 факс (423-6) 636556		

Гродно	“ЭлектроМонтажСервис” Беларусь, Гродно, улица Горных, 6 тел. +375 (152) 523191/ 415296	Усть-Илимск	“Мастер Сервис” 666685 Усть-Илимск, Иркутская область, улица Энтузиастов, 11, д/б “Раута” тел. (395-35) 60057
Екатеринбург	Сервисный центр “Нора” Екатеринбург, улица Доиская, 31 тел. (343) 3340828/ 3342378/ 3352592/ 3793282	Йошкар-Ола	“Пинк Домфин” Марий Эл, 424000 Йошкар-Ола, проспект Гагарина, 7 тел. (836-2) 112389
Екатеринбург	ООО “Уральский вал-сервис” 620050 Екатеринбург, улица Монтажников, 4 тел. (343) 3543619/ 3543625/ 3543628	Йошкар-Ола	“Эльдорадо-Сервис” Марий Эл, 424038 Йошкар-Ола, улица Анциферова, 12-6 тел. (836-2) 726379/ 723897
Екатеринбург	“М.Видео-сервис” 620137 Екатеринбург, улица Студенческая, 1-а тел. (343) 2646276/ 2646277	Казань	ООО “Александр и К” Татарстан, 420021 Казань, улица Нариманова, 65 тел. (843-2) 930190 факс (843-2) 931721
Каменск-Уральский	“Техноцентр-Сервис” 623406 Каменск-Уральский, Свердловская область, улица Исетская, 33-б тел. (343-9) 399520 факс (343-9) 347439	Казань	ООО “Эльдорадо-Сервис” Татарстан, 420029 Казань, Сибирский тракт, 34 строение 9 тел. (843) 2780000
Нижний Тагил	ПТО “Ока” 622036 Нижний Тагил, Свердловская область, улица Октябрьской Революции, 6б тел. (343-5) 410008/ 410009	Казань	СЦ “Ваш мастер” Татарстан, 420124 Казань, улица Проточная, 8, 105 тел. (843) 5182488/ 5110909
Первоуральск	“Оптимизм-сервис” 623100 Первоуральск, Свердловская область, улица Луначарского, 34 тел. (343-92) 56566/ 57413/ (343-97) 31888 факс (343-92) 57481	Бутульма	ООО “Стинол Сервис” Татарстан, 423230 Бутульма, улица Гафиагулина, 19 тел. (855-14) 52434 факс (855-14) 52413
Иваново	“Луч-сервис” 153024 Иваново, улица Заводская, 13 тел. (493-2) 472985	Набережные Челны	фирма “Марина-М” Татарстан, 423819 Набережные Челны, проспект Мира, 46, 112 тел. (855-2) 532496
Иваново	ООО “Центр ремонтных услуг” 153048 Иваново, улица Г.Хлебникова, 36 тел. (493-2) 291738 факс (493-2) 291510	Набережные Челны	ООО “Элскам-сервис +” Татарстан, 423815 Набережные Челны, Шишкинский бульвар, 8 п.1 к.2 тел. (855-2) 530546/ 530465
Кинешма	ООО “Рембыттехника” 155800 Кинешма, Ивановская область, улица Правды, 7-б тел. (493-31) 21639	Калининград	ООО “Вестер-Сервис” 236040 Калининград, улица Горького, 50 тел. (411-2) 272054/ 273151/ 273432
Ижевск	ООО “РИТ-Сервис” Удмуртия, 426008 Ижевск, улица Пушкинская, 216 тел. (341-2) 430667	Калуга	ООО ТПЦ “Ана-Сервис” 248000 Калуга, улица Пушкина, 10/75 тел. (484-2) 795989/ 548605
Ижевск	Сервисный центр “АС” Удмуртия, 426033 Ижевск, улица Карла Маркса, 393 тел. (341-2) 431662 факс (341-2) 435064	Обнинск	ООО “Радиотехника” 249020 Обнинск, Калужская область, улица Курчатова, 46 тел. (484-39) 53131
Ижевск	Сервисный центр “Ваш Дом” Удмуртия, 426063 Ижевск, Ключевой посёлок, 63-а тел. (341-2) 757777/ 753464	Кемерово	Сервисный центр “КВЭЛ” 650004 Кемерово, улица Соборная, 8 тел. (384-2) 358319 факс (384-2) 523390
Ижевск	“Эльдорадо-Сервис” Удмуртия, 426011 Ижевск, улица Удмуртская, 261 тел. (3412) 679053	Кемерово	“Квант Плюс” 650099 Кемерово, улица Островского, 33 тел. (384-2) 332003/ 8 (902) 9832003
Глазов	Сервисный центр “Ваш Дом” Удмуртия, Глазов, улица Калинина, 6 тел. (341-41) 40737	Белово	СЦ “Радиосвязь” 652600 Белово, Кемеровская область, улица Ленина, 67-а тел. (384-52) 26183
Сарапул	“Холод-сервис” Удмуртия, Сарапул, улица Горького, 12 тел. (341-47) 40804/ 40360	Новокузнецк	“НК-Сервис” 654034 Новокузнецк, Кемеровская область, улица Бугарева, 23 тел. (384-3) 375988
Иркутск	АСЦ “Компу-Сервис” 664081 Иркутск, улица Партизанская, 22 тел. (395-2) 222732 факс (395-2) 208902	Новокузнецк	ООО “Кузбасс-сервис” 654041 Новокузнецк, Кемеровская область, улица Циолковского, 40 тел. (384-3) 779173
Иркутск	ООО НПФ “ТИС” 664081 Иркутск, улица Партизанская, 149 тел. (395-2) 513109 факс (395-2) 513693	Киров	СЦ “Квадрат-Сервис” 610014 Киров, улица Производственная, 24-а тел. (833-2) 513554/ 513555
Иркутск	ООО “Фрейм” 664039 Иркутск, улица Гоголя, 53, 19 тел. (395-2) 389008	<i>Примѐные пункты:</i> 610000 Киров, улица Степана Халтурина, 12/1 тел. (833-2) 351604 610027 Киров, улица Карла Маркса, 127 тел. (833-2) 373273/ 673961 613040 Кирово-Чепецк, Кировская область, улица Мира, 37 тел. (833-61) 48266/ 40895/ 48249/ 92797 612600 Котельнич, Кировская область, улица Кирова, 17 тел. (83342) 41031	
Ангарск	“Байкал-сервис” 665841 Ангарск, Иркутская область, 18-й микрорайон, 1, 262 тел. (395-1) 550536	Киров	ООО фирма “Электрон-Сервис” 610001 Киров, Октябрьский проспект, 116-а тел. (833-2) 546956
Ангарск	чп Жулаев В.В. Ангарск, Иркутская область, п.Майск, улица Степана Разина, 5 тел. (395-1) 652505/ 698858	Кострома	ООО “Гепард Сервис” 156000 Кострома, улица Молочная гора, 3, Рыбные рялы корпус 1 тел. (494-2) 312501
Братск	Сервис-центр “Смарт” 665719 Братск, Иркутская область, улица Южная, 103 тел. (395-3) 433700		Кострома ЗАО “Аксон Сервис” 156603 Кострома, улица Ставкикостроительная, 5-б
Усолье-Сибирское	“Электро-Быт-Сервис-Анг” 665458 Усолье-Сибирское, Иркутская область, Комсомольский проспект, 50, 2 тел. (395-43) 43016		

Краснодар	чп Пузенко С.В. 350072 Краснодар, Краснодарский край, улица Московская, 5 тел. (861-2) 521281 факс (861-2) 520934 “Омега-сервис”	Москва	Совинсервис-Электролюкс 109028 Москва, Певческий переулок, 1/2 строение 1 тел. (495) 9179108 e-mail: sservice@centro.ru <i>запасные части и аксессуары</i> тел. (495) 6985024 e-mail: menalux@centro.ru <i>пылесосы, СВЧ, мелкая техника, аксессуары</i>
Армавир	352922 Армавир, Краснодарский край, улица Советской Армии, 4 тел. (861-37) 94061		109004 Москва, Николоямский переулок, 3-а корпус 4 тел. (495) 9126120
Новоросси́йск	ООО “Аргон-сервис” 353900 Новоросси́йск, Краснодарский край, улица Серова, 14 тел. (861-7) 630395/ 631115	Москва	“М.Видео-сервис” Единая диспетчерская служба тел. (495) 7440110 (многоканальный)
Сочи	ТОО “Технисервис” 354002 Сочи, Краснодарский край, Курортный проспект, 76 тел. (862-2) 620295		<i>Примьные пункты:</i> Москва, улица Маросейка, 6/8 тел. (495) 9218008 Москва, Чонгарский бульвар, 3 тел. (495) 3167560 Москва, Ленинградский проспект, 16 стр.1 тел. (495) 7862813 Москва, улица 2-я Карачаровская, 14 стр.3
Красноя́рск	Сервисный центр “Близнецов” 660020 Красноярск, Красноярский край, улица Аулинская, 12-а тел. (391-2) 276720/ 653441/ 296595	Москва	“Сити сервис” 123100 Москва, улица Анатолия Живова, 8 строение 1 тел. (495) 7959631 <i>продажа аксессуаров и запасных частей</i> тел. (495) 7958793 <i>Московская область</i> тел. (495) 7958793
Красноя́рск	СП “ТехноДоктор” 660124 Красноярск, Красноярский край, улица Борисевича, 20 тел. (391-2) 555063/ 555062/ 669869	Москва	ООО “Мир и Сервис” 117405 Москва, Варшавское шоссе, 143-а стр.2, (м) Аннино тел. (495) 7440014
Курган	ООО “Т-во предпринимателей” 640000 Курган, улица Красина, 41 тел. (352-2) 457683	Москва	“Аттика-Сервис” 117860 Москва, улица Вавилова, 67 тел. (495) 1247001/ 1252780/ 7929206/ 1248428
Курган	Технический центр “ТВ-сервис” 640000 Курган, улица Кирова, 83 тел. (352-2) 461542/ 421577	Москва	ООО “НСК” 107076 Москва, улица Краснобогатярская, 75 корпус 1 (495) 7459899/ 9630646
Курск	Сервисный центр “Сунцов” 305004 Курск, улица Льва Толстого, 9 тел. (471-2) 521340/ 333597	Москва	<i>примьный пункт</i> Москва, бульвар Дмитрия Донского, д.2а тел. (495) 7115827
Кызы́л	СП “Видикон-сервис” Тува, Кызы́л, улица Калинина, 1-6, Машзавод тел. (394-22) 10322 факс (394-22) 38064	Москва	“Эл Ко-сервис” 123298 Москва, улица Берзарина, 16 тел. (495) 2587549/ 2587592
Липе́цк	ООО “Оптима Лта” 398001 Липецк, улица Советская, 66-а тел. (474-2) 238258	Москва	СП “Техносила” 105122 Москва, Шёлковоcкое шоссе, 5 стр.1 тел. (495) 7254195/ 7254196
Липе́цк	СП “Фолгуи” 398600 Липецк, Универсальный проезд, 14 тел. (474-2) 331535 факс (474-2) 318182	Москва	“ЗИП-М” – магазин аксессуаров и запасных частей тел. (495) 2293940 (многоканальный)
Липе́цк	СП “Быттехника” Липецк, улица Семашко, 14 тел. (474-2) 276612/ 391125	Москва	Ивантеевска “Берингов пролив - Магнум” 141282 Ивантеевска, Московская область, улица Толмачёва, 27 тел. (495) 5000560 (253) 61194/ 62401
Майко́п	“Электрон-сервис” Адыгея, 385018 Майкоп, улица Димитрова, 25 тел. (877-22) 66238		<i>Примьные пункты:</i> Дмитров, улица Маркова, дом 8-а тел. (222) 74219/ 45775 Мытищи, улица Юбилейная, дом 19 тел. (495) 5811130
Майко́п	“Джун Лта” Адыгея, Майкоп, улица Хакурате, 155, сервисный центр тел. (877-22) 47527		Пушкино, Пушкинское шоссе, дом 6-а тел. (253) 22864/ 21887 Пушкино, Советская площадь, дом 1/7 тел. (253) 34670
Махачка́ла	“Техник ISE” Дагестан, Махачка́ла, проспект Шамиля, 20 тел. (872-2) 647133 факс (872-2) 642895		Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, дом 143 тел. (254) 76016 Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, дом 84/22 тел. (254) 76420
Махачка́ла	АОЗТ “Люкс Лта.” Дагестан, 367002 Махачка́ла, улица Ленина, 113-а тел. (872-2) 682582 факс (872-2) 679587		Шёлково, улица Талсинская, дом 6-а тел. (256) 71009 Шёлково, улица Центральная, дом 54 тел. (256) 66425
Минск	“Катрикс” Беларусь, 220600 Минск, улица Чернышевского, 10-а, 409 тел. 375 (17) 2856922 факс 375 (17) 2101292	Коломна	“Pro-Сервис” 140400 Коломна, Московская область, улица Гранатная, 5 тел. 8 (916) 9748484/ (26) 143476
Минск	“ЦБТСервис” Беларусь, 220113 Минск, улица Якуба Коласа, 52 тел. 375 (17) 2626671 (многоканальный) факс 375 (17) 2629550	Раменское	ООО “Сервис-центр Техника” 140100 Раменское, Московская область, улица Школьная, 9 тел. (8-246) 73485/ 73499/ 32127
Минск	“Тотлер-сервис” Беларусь, 220100 Минск, улица Кузьман, 5, 514-а тел. +375 17 2011664/ +375 29 6263866	Серпухов	ПЦ “Топаз” 142201 Серпухов, Московская область, улица Московская, 44 тел. (27) 354300/ 351500/ 735119
Минск	чп Звонко А.Н. Беларусь, Минск, улица Богдановича, 60 тел. 8-0297-512837/ 8-0294-030507	Мурманск	ООО “СпИДе Мурманск-ТехЦентр” 183038 Мурманск, улица Софьи Перовской, 37 тел. (815-2) 455031 факс (815-2) 450989
Могилёв	СП “Универсал” Беларусь, Могилёв, улица Орловского, 2 тел. +375 (222) 229394		
Бобруйск	ип Пирожник В.Н. Беларусь, Бобруйск, Могилёвская область, улица		

Тольятти	“Волга-Техника-Сервис” 445022 Тольятти, Самарская область, бульвар 50 лет Октября, 26 тел. (848-2) 227185/ 500567 факс (848-2) 227241	Тамбов	“Атлант-сервис” 392000 Тамбов, улица Московская, 23-а тел. (475-2) 726346
Тольятти	“Мастер-класс” 445035 Тольятти, Самарская область, улица Карбышева, 6 тел. (848-2) 260595/ 260065	Тверь	ООО “СТЭКО” 170002 Тверь, проспект Чайковского, 100 тел. (482-2) 320023
Тольятти	“Хелена Сервис” 445039 Тольятти, Самарская область, улица Дзержинского, 25-а тел. (848-2) 511777/ 730717	Тверь	ООО ТТЦ “Весь-Веста” 170001 Тверь, улица Спартака, 50 тел. (482-2) 423389/ 428494
Санкт-Петербург	ООО “Точно в срок” 196128 Санкт-Петербург, улица Благодатная, 6 тел. (812) 3682205/ 3682206/ +7 (911) 2606777 факс (812) 3690072 <i>ремонт пылесосов, продажа аксессуаров</i> 194223 Санкт-Петербург, проспект Мориса Тореза, 64 тел. (812) 5541117/ 5541188	Кимры	СПЦ “Престиж-Сервис” 171510 Кимры, Тверская область, улица Урицкого, 9 тел. (482-36) 32138
Санкт-Петербург	“Партия-Сервис-Балтик” 196191 Санкт-Петербург, улица Варшавская, 51 корпус 1 тел. (812) 3742116/ 3742117	Ржев	“РеалТайм” Ржев, Тверская область, улица Мира, 2 тел. 8 (905) 1274978
Санкт-Петербург	Совинсервис-Санкт-Петербург 193144 Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 35 тел. (812) 2750571/ 2750121/ 2750556 <i>пылесосы, СВЧ, мелкая техника</i> 198020 Санкт-Петербург, Нарвский проспект, 18 тел. (812) 2520329/ 3208293	Томск	ООО “СБ-сервис” 634061 Томск, улица Никитина, 37-а тел. (382-2) 527772
Саранск	ЗАО “Сарансктехприбор” Мордовия, 430000 Саранск, улица Советская, 52 тел. (834-2) 242255/ 328034	Томск	ООО “Академия-Сервис” 634055 Томск, Академический проспект, 1 блок А, 204 тел. (382-2) 491580/ 492808
Саратов	“Сар-сервис” 410600 Саратов, улица Ульянская, 7 тел. (845-2) 510099 факс (845-2) 514213	Тула	ООО “Архимед-сервис” 300000 Тула, улица Фридриха Энгельса, 40 тел. (487-2) 361917 улица Кутузова 24 тел. (487-2) 415552/419030
Саратов	410000 Саратов, проспект Кирова, 22 тел. (845-2) 523774/ 272268	Тула	ЗАО ПКФ “Профит” 300000 Тула, улица Вересаева, 1 тел. (487-2) 309464/ 309565
Саратов	ТОО ДФ “Рим-2” 410002 Саратов, улица Московская, 66 тел. (845-2) 721069/ 984324 факс (845-2) 284139	Щёкино	“Мастер-Быт” 301200 Щёкино, Тульская область, улица Пионерская, 22 тел. (487-51) 50107
Саратов	ООО “Эльдорадо-СПЦ” 410040 Саратов, проспект 50-лет Октября, 110-а тел. (845-2) 485988/ 486188	Тюмень	ТП “Тюмень-Импорт-Сервис” 625026 Тюмень, улица Мельникайте, 97 тел. (345-2) 494222/ 311280
Балаково	ин Барышников Е.В. 413853 Балаково, Саратовская область, улица Чапаева, 159-а тел. (453) 447531	Тюмень	ООО “Сервис Тюмень” 625000 Тюмень, улица 30 Лет Победы, 113-а тел. (345-2) 352584/ 702352
Смоленск	СПЦ “Гарант” 214000 Смоленск, улица Ленина, 22/6 тел. (481-2) 618800/ 683500	Тюмень	ООО “АЮЗ и К” 625051 Тюмень, улица Сверлова, 5 тел. (345-2) 451972/ 451973 факс (345-2) 354620
Ставрополь	ТОО “Нора-Сервис” 355000 Ставрополь, улица Кулакова, 24 тел. (865-2) 293030/ 265106 факс (865-2) 943814	Тобольск	“Евросервис” 626150 Тобольск, Тюменская область, 4 микрорайон, 85 тел. (345-11) 53399/ (345-6) 247004
Ессентуки	ЗАО “СИМПЭКС” 357600 Ессентуки, Ставропольский край, улица Пятигорская, 143 тел. (879-34) 25090/ 28861 факс (879-34) 28518	Улан-Удэ	ООО “Кондор-сервис” Бурятия, 670045 Улан-Удэ, улица Гагарина, 15 тел. (301-2) 442344
Минеральные Воды	“Телевид-сервис” Минеральные Воды, Ставропольский край, улица Московская, 29-а тел. (879-22) 76518/ (879-33) 76137/ (865-2) 913574 факс (879-22) 76145	Ульяновск	ООО ТТЦ “Амани” 432072 Ульяновск, Ульяновский проспект, 10, 3 этаж тел. (842-2) 209781
Пятигорск	“Нора-Сервис” Пятигорск, Ставропольский край, улица Московская, 96 тел. (879-33) 45085	Ульяновск	АСЦ “РИО” 432045 Ульяновск, улица Кузоватовская, 29, 107 тел. (842-2) 646236
Сыктывкар	“Домосервис” Коми, 167981 Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3 тел. (821-2) 211532/ 211832/ 211399	Димитровград	АСЦ “ЭлКом Сервис” 433505 Димитровград, Ульяновская область, улица Октябрьская, 63 тел. (842-35) 28659/ 91464
Сыктывкар	“Атлант-Центр” Коми, 167000 Сыктывкар, улица Индустриальная, 10 тел. (821-2) 310580	Уфа	Сервис-центр “Техно” Башкортостан, 450000 Уфа, улица Чернышевского, 88 тел. (347-2) 799070
Сыктывкар	Сервисный центр “Ваш Дом” Коми, 167023 Сыктывкар, улица Морозова, 115 тел. (821-2) 212848	Уфа	ООО “Планета Люкс” Башкортостан, 450000 Уфа, улица Сочинская, 8 тел. (347-2) 734485
Ухта	СПЦ “Быттехника” Коми, 169300 Ухта, улица Бушуева, 18 тел. (214-72) 33760	Уфа	фирма “Лагуна” Башкортостан, Уфа, улица Победы, 9 тел. (347-2) 600379
		Уфа	ООО “Эльдорадо-сервис” Башкортостан, 420098 Уфа, улица Комсомольская, 2 тел. (347-2) 924856
		Уфа	Центр “Импорт Сервис” Башкортостан, 450078 Уфа, улица Воровского, 93 тел. (347-2) 281710/ 281701 факс (347-2) 524697
		Нефтекамск	“Техно-Мастер” Башкортостан, Нефтекамск, улица Победы, 10-а тел. (347-13) 34344

Мурманск	ООО “Электроника-сервис” 183017 Мурманск, улица Лобова, 39/13 тел. (815-2) 220490 Мурманск, Ледокольный проезд, 5 тел. (815-2) 535775	Орёл	Сервисный центр “Гранд” 302030 Орёл, площадь Мира, 3 тел. (486-2) 436765
Нальчик	“Альфа-Сервис” Кабардино-Балкария, 360000 Нальчик, проспект Ленина, 24 тел. (866-2) 420430	Орёл	“МастерЪ” 302016 Орёл, улица Латышских стрелков, 1 тел. (486-2) 751480
Нижний Новгород	ООО “Гарант-сервис” Нижний Новгород, улица Завьярская, 18 тел. (831-2) 623601/ 620029/ 163141/ 163151	Пенза	ООО “ТехноСервис” 440600 Пенза, улица Пушкина, 10 тел. (841-2) 544301
Нижний Новгород	СП “Электроника” 603000 Нижний Новгород, улица Алексеевская, 9 тел. (831-2) 194108/ 194110 603016 Нижний Новгород, улица Лескова, 8 тел. (831-2) 546818/ 594620	Пенза	ЗАО “Техсервис” 440044 Пенза, улица Коммунистическая, 28 тел. (841-2) 558598/ 646856/ 621149 факс (841-2) 646623
Нижний Новгород	СП “Бытовая Автоматика” 603024 Нижний Новгород, улица Полтавская, 2-а тел. (831-2) 371949/ 783552	Пермь	ООО “Импорт-Сервис” 614107 Пермь, улица Инженерная, 10 тел. (342-2) 656983 факс (342-2) 661260
Нижний Новгород	ЗАО “Поляр” 603950 Нижний Новгород, ГСП-722, улица Бутырская, 32-а тел. (831-2) 730880 - холодоильники; (831-2) 739378 - стиральные машины, плиты	Пермь	ООО “Эльдорато-Сервис” 614014 Пермь, улица Соликамская, 271-а тел. (342) 2631402/ 2631403
Нижний Новгород	“М.Видео-сервис” 603057 Нижний Новгород, улица Бекетова, 3-б тел. (831-2) 657185/ 657092/ 657307	Петрозаводск	“Акант-сервис” Карелия, 185002 Петрозаводск, улица Суоярская, 8 тел. (814-2) 722056
Новгород	СП “Электроника” Новгород, улица Большая Санкт-Петербургская, 81-а тел. (816-2) 643654	Петрозаводск	“Альфа-Сервис” Карелия, 185011 Петрозаводск, улица Лыжная, 2-б тел. (814-2) 636320
Новгорода	чп Богдасаров Б.Г. 173526 Новгород, посёлок Панковка, улица Промышленная, 1 тел. (816-2) 191150	Псков	Сервис-центр “САМ” 180004 Псков, Октябрьский проспект, 56 тел. (811-2) 165527
Новосибирск	СП “Фрегат-сервис” 630005 Новосибирск, улица Мичурина, 22 тел. (383) 2120037/ 211221	Ростов-на-Дону	ООО “Абрис плюс” 344018 Ростов-на-Дону, Будённовский проспект, 72-а тел. (863-2) 443590
Новосибирск	“Ала-сервис” 630112 Новосибирск, улица Королева, 17А тел. (383-2) 772320/ 772369/ 772559/ 772343	Ростов-на-Дону	ООО “Элтех” 344068 Ростов-на-Дону, улица Нариманова, 72/2 тел. (863) 2312032/ 2312033/ 2474152 344092 Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 2 тел. (863) 2206872
Новосибирск	СП “Сибирь” 630015 Новосибирск, улица Гоголя, 227 тел. (383) 2799613	Ростов-на-Дону	ТОО РПЦ “Совинсервис” 344006 Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 11 тел. (863-2) 405782/ 635782/ 643400
Новосибирск	ООО “Сибирский Сервис” 630054 Новосибирск, улица Плехотного, 39 тел. (383-2) 924712/ 431638/ 571995	Ростов-на-Дону	ООО “Эльсервис” 344092 Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 2/2 тел. (863) 2377688/ 2377663/ 2377696
Бердск	ООО “Юджин” 633190 Бердск, Новосибирская область, улица Первомайская, 7-а тел. (383-41) 21114	Ростов-на-Дону	“Поиск-сервис” 344065 Ростов-на-Дону, улица 50 лет Ростсельмаш, 1 тел. (863) 2552017/ 2552018/ 2552019
Карасук	СП “Сибирский сервис” 632864 Карасук, Новосибирская область, улица Чайковского, 26 тел. 8 (913) 9513419	Волгодонск	СП “Комфорт-сервис” Волгодонск, Ростовская область, улица К.Маркса, 30 тел. (863-92) 52929
Норильск	АСЦ “Тайсервис” 663300 Норильск, Таймырский АО, улица Ленинградская, 22/43 тел. (391-9) 491212	Каменск-Шахтинский	“Диорит-сервис” 347800 Каменск-Шахтинский, Ростовская область, улица Красная, 62 тел. (863-65) 42851/ 40455/ 41027/ 40719
Норильск	СП “А.И.С.Т.” 663310 Норильск, Таймырский АО, проспект Ленина, 10, 80 тел. (391-9) 481080	Рязань	“Арктика-сервис” 390046 Рязань, улица Яхонтова, 19 тел. (491-2) 254096/ 215720
Омск	ООО “Сервис Бытовой Техники” 644033 Омск, улица Волховстрой, 90 тел. (381-2) 251610	Рязань	ООО “Сервисный центр” 391011 Рязань, Куйбышевское шоссе, 21 тел. (491-2) 210734/ 251580
Омск	ООО “Бытовая техника” Омск, Иртышская набережная, 12 тел. (3812) 579540/ 579541	Рязань	“Фонограф-Сервис” 390005 Рязань, улица Гагарина, 14 тел. (491-2) 246853/ 246854/ 922484
Оренбург	ООО ТЦ “Алиос-Сервис” 460006 Оренбург, улица Невская, 8-а тел. (353-2) 572491/ 572494/ 572668/ 792368	Самара	ООО “Фирма Сервис-Центр” 443096 Самара, ТТЦ “Аквариум”, улица Мичурина, 15, 207 тел. (846) 2637575/ 2637474
Оренбург	ООО “Веста” 460006 Оренбург, проспект Парковый, 13 тел. (353-2) 381722/ 381706	Самара	мелкая бытовая техника 443090 Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59а тел. (846) 2244646
Бузулук	СП “Альвис” 461049 Бузулук, Оренбургская область, 2-ой микрорайон, 34 тел. (353-42) 27147	Самара	ООО “Эль-Сервис” 443066 Самара, улица XXII Партсъезда, 52 тел. (846) 2287218/ 2285090/ 91/ 92
Орск	СП “Альвис-С” 462428 Орск, Оренбургская область, улица Краматорская, 10 тел. (353-7) 266266	Сызрань	“М.Видео-сервис” 443035 Самара, проспект Юных Пионеров, 122-а тел. (846) 9511645/ 9511645
Орск	“Аста-сервис” 462420 Орск, Оренбургская область, улица Краматорская, 50 тел. (353-7) 213666/ 259803		“Сервис-электро” 446001 Сызрань, Самарская область, перушок Достоевского, 7 тел. (846-4) 910692/ 8-927-6140692

Хабаровск “Народная Компания”
680007 Хабаровск, Хабаровский край,
улица Волочаевская, 8
тел. (421-2) 233333

Ханты-Мансийск
Нефтеюганск СП “Юганск”
628310 Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО,
12 микрорайон, 47
тел. (346-12) 52232
факс (346-12) 52242

Нефтеюганск СП “АИС”
628311 Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО,
13 микрорайон, 56
тел. (346-12) 48596/ 54233

Сургут “Интерсервис”
628405 Сургут, Ханты-Мансийский АО, Комсомольский
проспект, 44
тел. (346-2) 252563/ 256970

Сургут МП “Холодильная техника”
628400 Сургут, Ханты-Мансийский АО, улица
Студенческая, 21
тел. (346-2) 712971

Чебоксары
СП “Белая техника”
Чувашия, 428018 Чебоксары, улица Пирогова, 20
тел. (835-2) 431211

Канаш “Аидер-сервис”
Чувашия, Канаш, улица Полевая, 20
тел. (835-33) 41619/ 41327
факс (835-33) 23167

Челябинск
ООО “Логос-Сервис”
454026 Челябинск, проспект Победы, 292
тел. (351) 7413403
факс (351) 7136149

Челябинск
ООО ТПЦ “Рембыттехника”
выездное обслуживание:
(351) 2802020/ 2802070/ 2802424/ 2802444/ 2802345
приёмные пункты (мелкая техника):
454081 Челябинск, улица Артиллерийская, 102,
тел. (351) 7727205/ 7727366
454038 Челябинск, улица Сталеваров, 15,
тел. (351) 7243672
454126 Челябинск, улица Молодогвардейцев, 48-а,
тел. (351) 2803550

Челябинск СП “Электро-Н”
454112 Челябинск, площадь Победы, 302
тел. (351) 7410141/ 7410151

Челябинск ООО “Трейд-сервис”
454080 Челябинск, проспект Комарова, 114
тел. (351) 7726992/ 7720701/ 7726501

Копейск ООО ТПЦ “Рембыттехника”
456000 Копейск, Челябинская область, проспект Ильича, 16,
тел. (35139) 39759

Чита СП “Славянский-Электроника”
672010 Чита, улица Ингодинская, 35
тел. (302-2) 325522

Чита ООО “Архимед”
672000 Чита, улица Анохина, 10
тел. (302-2) 364701
факс (302-2) 308801

Чита ООО “Эпсилон”
672038 Чита, улица Нагорная, 111
тел. (302-2) 369212/ 369213

Элиста ООО “Интерлайн”
Калмыкия, Элиста, 7-й микрорайон, 1-б
тел. (847-22) 38859

Южно-Сахалинск СП “Контур”
Южно-Сахалинск, улица Пограничная, 60
тел. (424-2) 743439

Якутск “Техно-Сервис”
Якутия (Саха), 677000 Якутск, улица Дзержинского, 37/1
тел. (914-2) 757578
факс (411-2) 366-444

Ярославль ЗАО “ТАУ”
150049 Ярославль, улица Свободы, 101
тел. (485-2) 796677
факс (485-2) 796679

Ярославль “Рослав-сервис”
150000 Ярославль, улица Первомайская, 9/12
тел. (485-2) 725722/ 304669
факс (485-2) 725723

Рыбинск ООО “Транс-экспедиция”
152920 Рыбинск, Ярославская область, проспект Серова, 8
тел. (485-5) 556572



ОП.019



АЮ 64

53000333