

SUPRA®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ***электронные кухонные весы BSS-6400***

BSS-6400



Электронные весы высокой точности
Ультратонкие (18 мм) весы
Корпус из нержавеющей стали
Измерение содержания жира и воды в организме
Максимальный вес измерений 180 кг
Точность измерения 100 г
Питание 4.5 В (3 x AAA)
Автоматическое отключение

Общая информация	2
Рекомендации по обращению с весами	3
Меры предосторожности	4
Операции взвешивания	4
Выявление неисправностей	7
Замена батарей	7
Технические характеристики устройства	7

Электронные напольные весы

Благодарим вас за выбор электронных напольных весов BSS-6400. Эти весы предназначены для точного отображения вашего веса и процентного содержания воды и жира в организме. При нормальном использовании весы смогут прослужить вам много лет.

Чтобы обеспечить наилучшую работу весов, пожалуйста, внимательно прочтите предлагаемое Руководство по эксплуатации.

Общая информация

Количество воды, имеющееся в организме, влияет на результаты измерения количества жира и воды в организме. Оно изменяется, например, в зависимости от времени суток, нагрузки на организм, менструации, приема ванны или душа, приема пищи или жидкости. Болезни и прием медикаментов также могут сказаться на точности результатов измерений.

Содержание жира в организме измеряется по принципу ВИА (биоэлектрический анализ полного сопротивления тела). Для этого весы посылают через тело слабый, совершенно безвредный электрический сигнал. Затем измеряется сопротивление, которое тело оказывает проходящему сигналу. Это сопротивление зависит от состава человеческого тела. Мускулы и органы содержат воду, поэтому они хорошо проводят ток. Жир оказывает сопротивление, поэтому он плохо проводит ток. На основании измеренного сопротивления, с учетом введенных в память весов личных данных (рост, возраст, пол), вычисляется процентное содержание жира в организме.

Вода играет в организме жизненно важную роль. С возрастом количество воды уменьшается. У взрослого человека общее содержание воды в среднем составляет 50-65%. Поддержание оптимального количества воды в организме является предпосылкой сохранения здоровья, т.к. вода помогает избежать многих болезней.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для получения более точной информации измерения, необходимо встать на весы босыми ногами.
- Не устанавливайте весы на неровную поверхность.
- Лица с имплантированными медицинскими приборами должны пользоваться только функцией взвешивания, так как для определения количества жира и воды, содержащихся в организме, весы посылают слабый электрический сигнал, который может негативно сказаться на работе этих приборов.

Рекомендации по обращению с весами

Убедитесь, что весы стоят на плоской, ровной и твердой поверхности. Не устанавливайте весы на ковер или мягкие поверхности.

Для точного определения веса желательно, чтобы весы стояли в одном и том же месте. Перемещая весы, вы рискуете установить их на неровную поверхность, что может повлиять на точность отображения веса.

Избегайте попадания воды на поверхность весов, от этого они могут стать скользкими.

Для точного определения веса, необходимо взвешиваться в одно и то же время, сняв одежду и обувь, и до принятия пищи.

Для более точного измерения веса, не желательно измерять вес раньше, чем через 2 часа после пробуждения.

Храните весы в сухом месте, для защиты электронных компонентов.

После использования протирайте весы слегка влажной тряпочкой. Не используйте растворяющие жир вещества и не опускайте весы в воду.

Не перегружайте весы, в противном случае они могут выйти из строя.

Не пытайтесь открыть корпус весов, кроме как для замены батарей.

Не храните весы в вертикальном положении, это может привести к разрядке батарей.

Избегайте сильно ударять или сотрясать весы, не бросайте их на пол и не бросайте на весы какие-либо предметы.

Металлические предметы на теле могут вызвать неточности при измерении процентного содержания жира в организме.

Лицам, пользующимся электрокардиостимуляторами, не рекомендуется использовать данные весы.

Меры предосторожности

Используйте только рекомендованные батарейки.

Вставляйте батарейки правильно, следя за соответствием знаков "плюс" и "минус" на корпусе батарейки и в батарейном отсеке.

Убедитесь, что отсек с батарейками плотно закрыт.

Храните неиспользуемые батарейки в упаковке, подальше от металлических предметов, которые могут вызвать короткое замыкание.

Вынимайте разрядившиеся батарейки.

Вынимайте батарейки, если не планируете использовать весы в течение длительного времени.

Держите неиспользуемые батарейки подальше от детей.

Если у вас есть подозрение, что ребенок проглотил батарейку, обязательно обратитесь за медицинской помощью.

Никогда:

Не подвергайте батарейки воздействию огня.

Не пытайтесь подзарядить обычные батарейки.

Данные весы предназначены для домашнего использования и не предназначены для использования в коммерческих целях.

Операции взвешивания

Вставьте батарейки в отсек для батарей, соблюдая правильную полярность.

Выберите единицы измерения веса (kg / st / lb), с помощью переключателя на обратной стороне весов.

Поместите весы на плоскую, ровную и твердую поверхность, для обеспечения точности измерения.

Легким нажатием на клавиши выберите необходимый режим. Когда на дисплее отобразится значение 0.0, встаньте на весы. Стойте неподвижно, пока будет определяться ваш вес.

Ваш вес отобразится на дисплее. Когда определение веса закончится, дисплей мигнет два раза.

Когда вы сойдете с весов, они автоматически выключатся через 8 секунд.

Когда устройство включено, на дисплее отображается значение 0.0; если на весы не положен груз, они автоматически выключаются через 8 секунд.

Измерение процентного содержания жировых тканей в организме

Чтобы получить правильный результат измерения, пользователь должен задать в настройках весов требуемые персональные параметры: возраст, пол и рост.

Данное устройство позволяет сохранять персональные настройки 10 пользователей.

Используемая в этих весах технология анализа биоэлектрического сопротивления (BIA), заменила собой использовавшийся ранее метод индексирования массы тела (BMI), при котором процент жировых тканей в организме высчитывался только на основании данных о росте и весе пользователя. Для получения более точных результатов анализа новая технология (BIA) использует 5 параметров: анализируются значения веса и сопротивляемости организма, которые автоматически измеряются данным устройством, и персональные параметры, задаваемые вручную.

Выбор режима и установка параметров:

Нажмите и держите  , для включения/выключения устройства.

Нажимайте  или  , для выбора пользователя №№ 0 - 9.

Нажмите  для подтверждения выбора.

Нажимайте  или  , для установки параметра "Пол", мужской (male), женский (female).

Нажмите  для подтверждения выбора.

Нажимайте  или  , для установки параметра "Рост".

Нажмите  для подтверждения выбора.

Нажимайте  или , для установки параметра "Возраст".

Нажмите  для подтверждения выбора.

Выбранные значения хранятся в памяти устройства.

Встаньте на весы, после того как на дисплее появится значение 0.0. Ваш вес

будет определен и записан, затем отобразится , что означает, что происходит процесс обработки данных. Пожалуйста, не сходите с весов во время обработки данных. Когда данные будут обработаны, ваш вес и процентное содержание воды и жира в организме отобразятся попеременно 4 раза.

После завершения работы весы отключатся автоматически.

Сравните полученные значения со значениями из приводимой таблицы.

Коэффициент жировых тканей в организме человека

Возраст	Женщины (%)				Мужчины (%)			
	Низкий	Здоровый	Высокий	Ожирение	Низкий	Здоровый	Высокий	Ожирение
10-39	<21	21-33	33-39	>39	<8	8-19	19-25	>25
40-59	<23	23-35	35-40	>40	<11	11-22	22-28	>28
60-79	<24	24-36	36-42	>42	<13	13-25	25-30	>30

Примечание: таблица носит исключительно справочный характер, в связи с естественными различиями в телосложении людей.

Коэффициенты воды и мышечных тканей в организме человека

Возраст	Женщины (%)				Мужчины (%)			
	Низкий	Здоровый	Высокий	М. масса	Низкий	Здоровый	Высокий	М. масса
>10-15	<57	57-67	>67	>34	<58	58-72	>72	>40
16-30	<47	47-57	>57		<53	53-67	>67	
31-59	<42	42-52	>52		<47	47-62	>62	
61-80	<37	37-47	>47		<42	42-56	>56	

Вес костных тканей

	Женщины			Мужчины		
Общий вес	<45 Кг	45-60 Кг	>60 Кг	<60 Кг	60-75 Кг	>75 Кг
Поправка к весу	-5.8 Кг	-6.2 Кг	-6.5 Кг	-6.5 Кг	-6.9 Кг	-7.2 Кг

Выявление неисправностей

1. Если на дисплее отображается "LO", следует заменить батарейку.
2. Если на дисплее отображается "Err", или "OL", это означает, что превышена максимальная нагрузка.
3. Если на дисплее отображается "Err 2%", это означает ошибку в вычислении процента жира в организме.

Замена батарей

1. Откройте крышку отсека для батарей на задней стороне корпуса аппарата, освободив зажим.
2. Выньте из отсека использованные батареи и вставьте на их место новые.
3. Закройте крышку отсека.

Технические характеристики устройства

Цифровой LCD дисплей

Максимальная нагрузка: 180 кг

Единица шкалы для измерения веса: 0,1 кг

Единица шкалы для измерения жира: 0,1 %

Единица шкалы для измерения воды в организме: 0,1%

Задаваемые параметры возраста для определения процентного содержания жира в организме: от 10 до 80 лет

Задаваемые параметры роста: от 100 до 220 см

Единицы измерения роста: см

Запоминание персональных настроек, память на 10 пользователей

Рекомендуемая для работы температура помещения: 0° - 40° C;
относительная влажность: <85%

Выбор единиц измерения веса: килограмм (kg), стоун (st), фунт (lb)

Переключение функций легким нажатием на клавиши

Автоматическое обнуление

Автоматическое выключение

Индикатор чрезмерной нагрузки

Индикатор низкого уровня заряда батарей

Питание от 3-х батарей класса AAA на 1,5 вольт

Гарантийный талон

Условия гарантийного обслуживания

На данное изделие предусматривается 12 месяцев гарантийного обслуживания с момента покупки, но не более 24 месяцев с даты производства.

Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек, а именно: товарно-кассового чека, инструкции по эксплуатации и гарантийного талона.

Гарантийный ремонт* не производится при нарушении сохранности пломб, самостоятельном ремонте, использовании аппарата в предпринимательской деятельности, а также в иных случаях, в т.ч. если нарушение работоспособности аппарата вызвано:

- несоблюдением условий эксплуатации, перечисленных в прилагаемой инструкции
- повреждением электрических шнуров
- использованием прибора в промышленных и/или коммерческих целях
- неквалифицированным ремонтом и переделкой прибора
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых
- воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части прибора.

Работы по периодическому обслуживанию в соответствии с инструкцией по эксплуатации не попадают под действие настоящей гарантии.

*правом на гарантийный ремонт обладают граждане, приобретающие товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд (Закон РФ №2300-1 от 07.02.1992г.)

Изделие: _____

Модель: _____

Дата приобретения: _____

Серийный номер:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

МП

Срок службы составляет 5 лет.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте:
www.supraelectronics.ru

Единая сервисная служба: тел. (495) 424-37-01, e-mail: service@deltael.ru
Сервис в Москве: г. Москва, Кутузовский проспект, 88; тел. (495) 643-18-04

Производитель: SUPRA TECHNOLOGIES LIMITED,
Адрес: 16/F., Winsome House, 73 Wyndham Street, Central, HK, China

Список Сервисных центров

Название СЦ	Город	Телефон (приемка)	Адрес
Экран	Абакан	(3902) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Эксперт	Ангарск	(3951) 61-49-45	278 квартал, д. 2.
Форет	Армавир	(86137) 3-36-96	ул. Халтурина д.107
Хайтек-Сервис	Астрахань	(8512) 631-776, 632-066	ул. Н.Островского 148а оф.202
Диод	Барнаул	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
АГ-Сервис	Барнаул	(3852) 24-32-74	ул.Цеховая, д.58
Мастер	Валуйки	(47236)-54584	ул. Новая, д.12/1
ВЛ-Сервис	Владивосток	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Алькор	Владимир	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Сервисцентр ТМ	Волгоград	(8442) 35-15-81	ул. 8 Воздушной Армии д. 35
ИП Клецова	Воронеж	(4732) 266-327; 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Куколкина, д.29
ВЭЛ-Сервис	Воронеж	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Комплайн	Воронеж	(4732) 41-00-51	Ленинский пр-т, д. 8/1
Экран	Екатеринбург	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТТЦ)
Кобра	Зеленогорск	(39169) 4-67-88	ул. Заводская, д. 4
ТР-Сервис	Иваново	(4932) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А,
РИТ-Сервис	Ижевск	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
ДС-Центр	Ижевск	(3412)43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Евросервис	Иркутск	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
Гарант-Сервис	Казань	(843) 518-09-99, 518-12-44	ул. Декабристов, д.113
Вега	Калининград	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Калуга	Калуга	(4842) 57-13-82	ул. Ленина, д. 96 а
Техноцентр-Сервис	Каменск-Уральский	(3439) 34-74-39	ул. Исетская, д.336
Мобил Сервис	Кемерово	(3842) 52-82-82	пр. Ленина 69
Экран-Сервис	Киров	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова д. 42
Электрон-Сервис	Киров	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
ИП Лопатин С.Л.	Котлас	(81837) 26-314	пр-т Мира д. 21
И.П. Новоженцев	Краснодар	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
Синатра	Красноярск	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Первая Сервисная Компания	Курск	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Техно	Липецк	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Центр Сервис	Махачкала	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
ДЕЛТА-Сервис	Москва	(495) 643-18-04	Кутузовский пр-т 88
ТриО	Набережные Челны	(8552) 35-25-29, 36-50-20	пр-т Сююмбике, д. 29 (на территории ТЦ Апельсин)
Электроника	Нижний Новгород	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Ультра	Новомосковск	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, д. 36
РАШ	Новосибирск	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Сибирский Сервис	Новосибирск	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Домотехника-сервис	Омск	(3812) 36-74-01	ул. Лермонтова -194
Феникс Электроникс	Орёл	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
ТИКО-сервис	Оренбург	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
Аста-Сервис	Орск	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
ИП Жиганов	Пенза	(8412) 564-507	ул. Советская 2
Телесервис	Пенза	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Сатурн-Р	Пермь	(342) 290-500, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
РТВ-Сервис	Пермь	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
Поиск-Сервис	Ростов-на-Дону	(863) 255-20-17/18 /19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
Теле Дон Сервис	Ростов-на-Дону	(863) 230-80-50	ул. Порттовая, д. 244
Турист	Рязань	(4912) 76-01-56, 75-27-07	ул. Дзержинского, д. 59, кор. 3
Экспресс-Сервис	Самара	(846) 228-72-18	ул. XXII Партсъезда, д. 52
Партия-Сервис-Балтик	Санкт-Петербург	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Аманит	Санкт-Петербург	(812) 766-17-38, 703-55-24	ул.Игнинская, д.7
РИМ-Сервис	Саратов	(8452) 48-61-62	Волочаевский проезд, д. 3
Архипелаг-Сервис	Саратов	(8452) 27-22-68, 52-37-74	ул. Московская, д.134/146
Вектор Юг	Ставрополь	(8652) 260-810	ул. Коста Хетагурова д. 9
ИП Плотников	Ставрополь	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
Квант	Сызрань	(8464) 99-00-59	Ульяновское шоссе, д. 5.
Атлант-Сервис	Сыктывкар	(8212) 200-286	ул. Южная, д. 7
Виват сервис	Тверь	(4822) 42-70-95	Б-р Ногина, д. 7
Фокус	Тольятти	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул. Карла Маркса 53; ул Свердлова 13/16; ул. Дзержинского 68а.
Академия Сервис	Томск	(3822) 49-15-80	пр-кт Академический, д. 1
ИП Крылов И.Ю.	Тула	(4872) 355-399.	ул.Н.Руднева д.28
Техком	Тула	(4872) 31-26-46	ул.Советская, д.70
Пульсар	Тумень	(3452) 20-82-65; 28-08-56; 24-55-80	ул.Республики,д.169, ул. Первомайская, д.6
Славия-Тех	Улан-Уде	(3012) 41-50-43	ул. Геологическая, д. 17
Мастер Про	Ульяновск	(8422) 36-55-81	ул. Автозаводская д. 36
Форте ВД	Уфа	(347) 255-90-99	ул. Степана Кувшикина д.18
БашТелеРадиоСервис	Уфа	(3472) 52-46-97, 52-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
Контур	Хабаровск	(4212) 75-21-37 (136)	ул. Ким Ю Чена, д. 43
ВТИ-Сервис Северо-Запад	Чебоксары	(8352) 41-03-73, 41-03-55	пр-т М.Горького 32/25
Славянский-Электроник	Чита	(3022) 32-55-22	ул. Ингодинская, д. 35
Анкор-Мастер	Шарыпово	(39153) 2-68-31	2 микрорайон, д.1, офис 136
АРТ-Сервис	Якутск	(4112) 215-946	ул. Ойунского, 8/2, оф.15
ВИРТ	Ярославль	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91